


INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL



FAN TYPE DIRECT VENT WALL FURNACE

MODEL DVC-35-2SPP DVC-35-2IP





WARNING: If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Installer: Leave this manual with the appliance. Consumer: Retain this manual for future reference.

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by state or local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

WARNING: If not installed, operated and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, this product could expose you to substances in fuel or from fuel combustion which can cause death or serious illness.

TABLE OF CONTENTS

SECTION PAGE	Ξ
Important Safety Information	
Safety Information for Users of LP Gas4	
Requirements for Massachusetts5	
Introduction6	
Specifications6	
Gas Supply7-8	
Clearances8	
Installation Instructions9-11	
DVC-35SPP Standing Pilot Lighting Instructions	
DVC-35IP Intermittent Pilot Lighting Instructions	
Pilot Flame Characteristics	
Main Burner Flame Characteristics15	
Wiring15-16	
Service and Maintenance Suggestions17	
DVC-35IP Intermittent Pilot Sequence of Operation	
DVC-35IP Intermittent Pilot System Troubleshooting Sequence	
Parts List	
Parts View21	
Master Parts Distributor List	
How To Order Repair Parts22	
Warranty	

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

THIS IS A HEATING APPLIANCE

DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE WITHOUT FRONT PANEL INSTALLED.

- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Any safety screen or guard removed for servicing an appliance must be replaced prior to operating the appliance.
- Keep burner and control compartment clean.
- · Vent cap hot while furnace is in operation.
- Installation and repair should be done by a QUALIFIED SERVICE PERSON. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding materials, etc. It is imperative that control compartments, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.

- DO NOT put anything around the furnace that will obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- DO examine venting system periodically and replace damaged parts.
- DO make a periodic visual check of pilot and burners. Clean and replace damaged parts.
- CAUTION: Pilot hole cover must be kept tightly closed during operation.
- DO NOT use this heater if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the heater and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

IMPORTANT: This furnace has a washable permanent type filter which should be cleaned at least once per year before the heating season. For dirty or high use areas, more frequent cleaning is required.

SAFETY INFORMATION FOR USERS OF LP-GAS

Propane (LP-Gas) is a flammable gas which can cause fires and explosions. In its natural state, propane is odorless and colorless. You may not know all the following safety precautions which can protect both you and your family from an accident. Read them carefully now, then review them point by point with the members of your household. Someday when there may not be a minute to lose, everyone's safety will depend on knowing exactly what to do. If, after reading the following information, you feel you still need more information, please contact your gas supplier.

LP-GAS WARNING ODOR

If a gas leak happens, you should be able to smell the gas because of the odorant put in the LP-Gas.

That's your signal to go into immediate action!

- Do not operate electric switches, light matches, use your phone.
 Do not do anything that could ignite the gas.
- Get everyone out of the building, vehicle, trailer, or area. Do that IMMEDIATELY.
- Close all gas tank or cylinder supply valves.
- LP-Gas is heavier than air and may settle in low areas such as basements. When you have reason to suspect a gas leak, keep out of basements and other low areas. Stay out until firefighters declare them to be safe.
- Use your neighbor's phone and call a trained LP-Gas service person and the fire department. Even though you may not continue to smell gas, do not turn on the gas again. Do not re-enter the building, vehicle, trailer, or area.
- **Finally**, let the service man and firefighters check for escaped gas. Have them air out the area before you return. Properly trained LP-Gas service people should repair the leak, then check and relight the gas appliance for you.

NO ODOR DETECTED - ODOR FADE

Some people cannot smell well. Some people cannot smell the odor of the chemical put into the gas. You must find out if you can smell the odorant in propane. Smoking can decrease your ability to smell. Being around an odor for a time can affect your sensitivity or ability to detect that odor. Sometimes other odors in the area mask the gas odor. People may not smell the gas odor or their minds are on something else. Thinking about smelling a gas odor can make it easier to smell.

The odorant in LP-gas is colorless, and it can fade under some circumstances. For example, if there is an underground leak, the movement of the gas through soil can filter the odorant. Odorants in LP-Gas also are subject to oxidation. This fading can occur if there is rust inside the storage tank or in iron gas pipes.

The odorant in escaped gas can adsorb or absorb onto or into walls, masonry and other materials and fabrics in a room. That will take some of the odorant out of the gas, reducing its odor intensity.

LP-Gas may stratify in a closed area, and the odor intensity could vary at different levels. Since it is heavier than air, there may be more odor at lower levels. Always be sensitive to the slightest gas odor. If you detect any odor, treat it as a serious leak. Immediately go into action as instructed earlier.

SOME POINTS TO REMEMBER

- Learn to recognize the odor of LP-gas. Your local LP-Gas
 Dealer can give you a "Scratch and Sniff" pamphlet. Use it to
 find out what the propane odor smells like. If you suspect that
 your LP-Gas has a weak or abnormal odor, call your LP-Gas
 Dealer.
- If you are not qualified, do not light pilot lights, perform service, or make adjustments to appliances on the LP-Gas system. If you are qualified, consciously think about the odor of LP-Gas prior to and while lighting pilot lights or performing service or making adjustments.
- Sometimes a basement or a closed-up house has a musty smell that can cover up the LP-Gas odor. Do not try to light pilot lights, perform service, or make adjustments in an area where the conditions are such that you may not detect the odor if there has been a leak of LP-Gas.
- Odor fade, due to oxidation by rust or adsorption on walls of new cylinders and tanks, is possible. Therefore, people should be particularly alert and careful when new tanks or cylinders are placed in service. Odor fade can occur in new tanks, or reinstalled old tanks, if they are filled and allowed to set too long before refilling. Cylinders and tanks which have been out of service for a time may develop internal rust which will cause odor fade. If such conditions are suspected to exist, a periodic sniff test of the gas is advisable. If you have any question about the gas odor, call your LP-gas dealer. A periodic sniff test of the LP-gas is a good safety measure under any condition.
- If, at any time, you do not smell the LP-Gas odorant and you think you should, assume you have a leak. Then take the same immediate action recommended above for the occasion when you do detect the odorized LP-Gas.
- If you experience a complete "gas out," (the container is under no vapor pressure), turn the tank valve off immediately. If the container valve is left on, the container may draw in some air through openings such as pilot light orifices. If this occurs, some new internal rusting could occur. If the valve is left open, then treat the container as a new tank. Always be sure your container is under vapor pressure by turning it off at the container before it goes completely empty or having it refilled before it is completely empty.

Page 4 32189-2-0414

REQUIREMENTS FOR MASSACHUSETTS

For all side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in every dwelling, building or structure used in whole or in part for residential purposes, including those owned or operated by the Commonwealth and where the side wall exhaust vent termination is less than seven (7) feet above finished grade in the area of the venting, including but not limited to decks and porches, the following requirements shall be satisfied:

- 1. INSTALLATION OF CARBON MONOXIDE DETECTORS. At the time of installation of the side wall horizontal vented gas fueled equipment, the installing plumber or gasfitter shall observe that a hard wired carbon monoxide detector with an alarm and battery back-up is installed on the floor level where the gas equipment is to be installed. In addition, the installing plumber or gasfitter shall observe that a battery operated or hard wired carbon monoxide detector with an alarm is installed on each additional level of the dwelling, building or structure served by the side wall horizontal vented gas fueled equipment. It shall be the responsibility of the property owner to secure the services of qualified licensed professionals for the installation of hard wired carbon monoxide detectors
 - a. In the event that the side wall horizontally vented gas fueled equipment is installed in a crawl space or an attic, the hard wired carbon monoxide detector with alarm and battery back-up may be installed on the next adjacent floor level.
 - b. In the event that the requirements of this subdivision can not be met at the time of completion of installation, the owner shall have a period of thirty (30) days to comply with the above requirements; provided, however, that during said thirty (30) day period, a battery operated carbon monoxide detector with an alarm shall be installed.
- APPROVED CARBON MONOXIDE DETECTORS. Each carbon monoxide detector as required in accordance with the above provisions shall comply with NFPA 720 and be ANSI/UL 2034 listed and IAS certified.

- SIGNAGE. A metal or plastic identification plate shall be permanently mounted to the exterior of the building at a minimum height of eight (8) feet above grade directly in line with the exhaust vent terminal for the horizontally vented gas fueled heating appliance or equipment. The sign shall read, in print size no less than one-half (1/2) inch in size, "GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS".
- 4. INSPECTION. The state or local gas inspector of the side wall horizontally vented gas fueled equipment shall not approve the installation unless, upon inspection, the inspector observes carbon monoxide detectors and signage installed in accordance with the provisions of 248 CMR 5.08(2)(a) 1 through 4.
 - (b) EXEMPTIONS: The following equipment is exempt from 248 CMR 5.08(2)(a)1 through 4:
 - The equipment listed in Chapter 10 entitled "Equipment Not Required To Be Vented" in the most current edition of NFPA 54 as adopted by the Board; and
 - Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in a room or structure separate from the dwelling, building or structure used in whole or in part for residential purposes.
 - (c) MANUFACTURER REQUIREMENTS GAS EQUIPMENT VENTING SYSTEM PROVIDED. When the manufacturer of Product Approved side wall horizontally vented gas equipment provides a venting system design or venting system components with the equipment, the instructions provided by the manufacturer for installation of the equipment and the venting system shall include:
 - Detailed instructions for the installation of the venting system design or the venting system components; and
 - A complete parts list for the venting system design or venting system.
 - (e) Acopy of all installation instructions for all Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment, all venting instructions, all parts lists for venting instructions, and/or all venting design instructions shall remain with the appliance or equipment at the completion of the installation.

INTRODUCTION

Introduction

Always consult your local Building Department regarding regulations, codes or ordinances which apply to the installation of a direct vent wall furnace.

Instructions to Installer.

- Installer must leave instruction manual with owner after installation.
- Installer must have owner fill out and mail warranty card supplied with furnace.
- 3. Installer should show owner how to start and operate furnace and thermostat.

Warning:

Any change to this furnace or its control can be dangerous. This is a heating appliance and any panel, door, or guard removed for servicing an appliance must be replaced prior to operating the appliance.

To Conserve Gas: Turn off pilot when heater is not in use.

General Information

This furnace is design certified in accordance with American National Standard/CSA Standard Z21.86b-2002 and CSA 2.32b-2002 by the Canadian Standards Association, as a fan type direct vent wall furnace to be installed according to these instructions.

Any alteration of the original design, installed other than as shown in these instructions or use with a type of gas not shown on the rating plate is the responsibility of the person and company making the change.

Important

All correspondence should refer to complete Model No., Serial No., and type of gas.

Notice: During initial firing of this unit, its paint will bake out and smoke will occur. To prevent triggering of smoke alarms, ventilate the room in which the unit is installed.

Installation on Rugs and Tile

If this appliance is installed directly on carpeting, tile or other combustible material other than wood flooring, the appliance shall be installed on a metal or wood panel extending the full width and depth of the appliance.

The base referred to above does not mean the fire-proof base as used on wood stoves. The protection is for rugs that are extremely thick and light colored tile.

Installation in Residential Garages

Gas utilization equipment in residential garages shall be installed

so that all burners and burner ignition devices are located not less than 18" above the floor.

Such equipment shall be located, or protected, so it is not subject to physical damage by a moving vehicle.

Qualified Installing Agency

Installation and replacement of gas piping, gas utilization equipment or accessories and repair and servicing of equipment shall be performed only by a qualified agency. The term "qualified agency" means any individual, firm, corporation or company which either in person or through a representative is engaged in and is responsible for (a) the installation or replacement of gas piping or (b) the connection, installation, repair or servicing of equipment, who is experienced in such work, familiar with all precautions required and has complied with all the requirements of the authority having jurisdiction.

State of Massachusetts: The installation must be made by a licensed plumber or gas fitter in the Commonwealth of Massachusetts.

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the *National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54* Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.*

* Available from the American National Standards Institute, Inc., 11 West 42nd St., New York, N.Y. 10036

High Altitudes

For altitudes/elevations above 2,000 feet, input ratings should be reduced at the rate of 4 percent for each 1,000 feet above sea level. For Canadian high altitude applications, this appliance is suitable for installation at elevations between 0 feet and 4,500 feet without change.

Piezo Pilot Ignitor Instructions

Depressing the red button completely causes a spark to occur at the pilot. This is a substitute for a match which requires opening the pilot hole cover.

To light the pilot, it is important that the electrode be 1/8" from the thermocouple. The spark must occur at the point the burner flame hits the thermocouple. The end of the electrode will be red hot with the pilot on.

On a new installation with air in the gas line, it is suggested that a match be used. The match will light the pilot faster than the piezo under this condition.

SPECIFICATIONS				
Model	DVC-35SPP	DVC-35IP		
Input BTU/HR	35,000	35,000		
Height	72 1/2"	72 1/2"		
Width	14 1/8"	14 1/8"		
Depth	10 3/8"	10 3/8"		
Gas Inlet	1/2" Pipe	1/2" Pipe		
CFM	275	275		
Accessories				
SOR-1	Register, Side Outlet	Register, Side Outlet		
SOK-1	Side Outlet Kit, 10" (25.4cm	Side Outlet Kit, 10" (25.4cm) Boot Assembly with Register		
*DV-822	Vinyl Siding Vent Kit	Vinyl Siding Vent Kit		
*DV-822, Vinyl siding vent kit, ac ordering a vent kit.	dds 3" to wall depth. You must include the	e three (3) additional inches for TOTAL wall depth when		

Page 6 32189-2-0414

GAS SUPPLY

Locating Gas Supply

The gas line can enter the unit either through the floor or outside wall. The gas line opening should be made at this time. Location of the opening will be determined by the position of floor joists and the valve and union used for servicing.

Recommended Gas Pipe Diameter

Pipe Length	Schedule 40 Pipe Tubing, Type L Inside Diameter Outside Diameter			
	Nat.	L.P.	Nat.	L.P.
0-10 feet	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"
0-3 meters	12.7 mm	9.5mm	12.7 mm	9.5 mm
10-40 feet	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"
4-12 meters	12.7 mm	12.7mm	15.9 mm	12.7 mm
40-100 feet	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"
13-30 meters	12.7 mm	12.7mm	19 mm	12.7 mm
100-150 feet	3/4"	1/2"	7/8"	3/4"
31-46 meters	19 mm	12.7 mm	22.2 mm	19 mm

Note: Never Use plastic pipe. Check to confirm whether your local codes allow copper tubing or galvanized.


Note: Since some municipalities have additional local codes, it is always best to consult your local authority and installation code.

The use of the following gas connectors is recommended:


- ANS Z21.24 Appliance Connectors of Corrugated Metal Tubing and Fittings
- ANS Z21.45 Assembled Flexible Appliance Connectors of Other Than All-Metal Construction

The above connectors may be used if acceptable by the authority having jurisdiction. The state of Massachusetts requires that a flexible appliance connector cannot exceed three feet in length.

FLEXIBLE GAS LINE CONNECTION



RIGID GAS LINE CONNECTION



Consult the current National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (.1 or .2) installation code.

Installing a New Main Gas Cock

Each appliance should have its own manual gas cock.

A manual main gas cock should be located in the vicinity of the unit. Where none exists, or where its size or location is not adequate, contact your local authorized installer for installation or relocation.

Compounds used on threaded joints of gas piping shall be resistant to the action of liquefied petroleum gases. The gas lines must be checked for leaks by the installer. This should be done with a soap solution watching for bubbles on all exposed connections, and if unexposed, a pressure test should be made.

Never use and exposed flame to check for leaks. Appliance must be disconnected from piping at inlet of control valve and pipe capped or plugged for pressure test. Never pressure test with appliance connected; control valve will sustain damage!

A gas valve and ground joint union should be installed in the gas line upstream of the gas control to aid in servicing. It is required by the National Fuel Gas Code that a drip line be installed near the gas inlet. This should consist of a vertical length of pipe tee connected into the gas line that is capped on the bottom in which condensation and foreign particles may collect.




Figure 2

Method of Installing a Tee Fitting Sediment Trap Pressure Testing of the Gas Supply System

- To check the inlet pressure to the gas valve, a 1/8" N.P.T. plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be placed immediately upstream of the gas supply connection to the appliance.
- The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kPa).
- 3. The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kPA)

Attention! If one of the above procedures results in pressures in excess of 1/2 psig (14" w.c) (3.5 kPa) on the appliance gas valve, it will result in a hazardous condition.

TOP VIEW OF VALVE




Figure 3

Checking Manifold Pressure

Both Propane and Natural gas valves have a built-in pressure regulator in the gas valve. Natural gas models will have a manifold pressure of approximately 4.0" w.c. (.996kPa) at the valve outlet with the inlet pressure to the valve from a minimum of 5.0" w.c. (1.245kPa) for the purpose of input adjustment to a maximum of 7.0" w.c. (1.743kPa). Propane gas models will have a manifold pressure approximately 10.0" w.c. (2.49kPa) at the valve outlet with the inlet pressure to the valve from a minimum of 11.0" w.c. (2.739kPa) for the purpose of input adjustment to a maximum of 13.0" w.c. (3.237kPa).

A 1/8" N.P.T. plugged tapping, accessible for test gauge connection, is located on the outlet side of the gas control.

The built-in regulator comes on at approximately 1/4th pressure and full on in 10 seconds.

CLEARANCES

Pressure Testing of the Gas Supply System

- In selecting a location for installation, it is necessary to provide adequate accessibility clearances for servicing and proper installation. A front clearance of 36" (91.4cm) is recommended. Do not block outlet or inlet air openings on the front grill.
- 2. The DVC-35 minimum wall depth is 3/4" (19mm) and maximum wall depth is 10" (254mm). The maximum wall depth may be extended to 19" (483mm) using the model DV-1190 extended flue kit. The use of tubes not supplied by the manufacturer results in unsatisfactory performance.
- 3. The DVC-35 can be attached to the wall or recessed into the wall up to 9 1/2" (241mm) in depth but the minimum 3/4" (19mm) vent/air intake system wall depth must be maintained. Example: If furnace is recessed into the wall at a depth of 9 1/2" (241mm), the minimum wall depth must be 10 1/4" (260mm).
- 4. The wall in which the furnace is recessed has (0) zero clearance to the furnace sides and top.
- 5. When using side discharge registers, SOR-1 or SOK-1, the furnace cannot be recessed into the wall.
- 6. Clearance to sidewall or combustible material is 4" (102mm).
- 7. Ceiling clearance is 4" (201mm).
- 8. Floor and rear wall clearance is (0) zero inches.
- Clearance of 18" (457mm) is required to sidewall or combustible material when flush mounted SOR-1, side outlet register is used.
- 10. The minimum distance from the center of the vent cap to the nearest outside corner or obstruction is 12" (305mm).




Figure 4

The vent terminal of this direct vent appliance shall be located at least 9" (229mm) from any opening through which flue gases could enter a building. The bottom of the vent terminal and the air intake shall be located at least 12" (305mm) above grade. See vent location, Figure 4.

WARNING: The nearest point of the vent cap should be a minimum horizontal distance of six (6) feet (1.83m) from any pressure regulator. In case of regulator malfunction, the six (6) feet (1.83m) distance will reduce the chance of gas entering the vent cap.

Page 8 32189-2-0414

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Locating Wall Opening

The furnace is to be located on an outside wall. Locate wall studs so that wall opening will be located between wall studs. The furnaces is 14 1/8" (358mm) in width and can be recessed between standard 16" (406mm) on center wall stud. The wall opening required as shown in Figure 5 is a diameter of 7 1/2" (191mm).

A template is provided in furnace carton for positioning furnace on the wall. Also, refer to Figure 5 and Figure 7 for positioning the furnace on wall and for locating gas line connection.

Installing Optional Side Outlets


Side outlet register, SOR-1 may be installed on one or both sides of the furnace at the required clearances of 18" (457mm) to adjacent wall or combustible material as shown in Figure 6.

- 1. Turn "OFF" all electric power to the furnace.
- 2. Remove the front panel from the furnace.
- 3. Remove the (2) #8 X 3/8" (9mm) screws that attach the inner shield cover plate to the inner shield.
- Scribe a line between the four dimples on the outer casing side to form a square.
- 5. Drill a pilot hole within the scribed square on the outer casing. Remove the sheet metal within the scribed square with a tin snips or comparable tool. Attention! Do not cut the electrical wires located between the outer casing and the inner shield.
- 6. Insert the 5" x 5" (127mm x 127mm) inner boot through the outer casing. Align the clearance holes on the inner boot with the crew holes on the inner shield. Attach inner boot to inner shield with (2) #8 x 3/8" (9mm) screws removed in Step 3.
- 7. Place the register over the 5 1/2" (140mm) square opening with the louvers set for the desired direction and mark the mounting holes using the register as a template.
- 8. Drill (2) 1/8" diameter holes in cabinet side and attach the register with (2) #10 x 1" (25mm) provided screws.
- 9. Installation of SOR-1 is completed.

Side outlet kit, SOK-1, 10" (254mm) boot assembly with register, for warm air discharge into an adjoining room may be installed on either side of the furnace at the required clearance of 4" (102mm) to adjacent wall as shown in Figure 6.

To install SOK-1, please use step 1 through 5 in the SOR-1 instructions for DVC-35 furnaces. Then, use the following Steps to complete the installation of the SOK-1.

- Using the inner and outer boots as hole templates, mark and drill (4) 1/8" (3mm) diameter holes in the inner shield and (4) 1/8" (3mm) diameter holes in the cabinet side.
- 2. Locate and cut a 6 3/4" (171mm) square opening through wall.
- 3. Attach furnace to wall (see Attaching Furnace to Wall).
- 4. With furnace in place, after checking alignment of side outlet opening in wall and furnace, place the 9 3/8" x 9 3/8" (238mm x (238mm) side outlet wall plate over outer boot, pass the outer boot through the wall and attach side wall plate to furnace side of wall with (2) #10 x 1 1/2" (38mm) provided screws.
- 5. Attach outer boot to the cabinet side with (4) #8 x 1/4" (6mm) provided screws.
- Position and attach inner boot to inner shield with (4) #8 x 1/4" (6mm) provided screws.
- 7. Place the register over the 6 3/4" (171mm) square opening with the louvers positioned for the desired discharge direction and mark the mounting holes using the register as a template.
- 8. Drill (2) 1/8" (3mm) diameter holes in the wall and attach the register with (2) #10 x 1 1/2" (38mm) provided screws.
- Installation of SOK-1 is completed.



- - -

Figure 5




Figure 6

Locating Electric Supply

A 7/8" (22mm) diameter knockout is provided at the bottom of the left and right side panels. A three-prong (grounding) plug assembly is located within the control compartment (bottom) of the furnace. Please remove 7/8" (22mm) knockout from appropriate side panel when routing plug assembly to an electrical outlet. Unit can be hard wired when recessed. Remove the 3 prong plug assembly and terminate inside the unit junction box.

GAS LINE/ELECTRICAL OPENINS FOR RECESSED AND SURFACE MOUNTING




Figure 7

Installation of Three-prong (Grounding) Plug Assembly

- Disconnect nylon cap on 3' (92cm) plug assembly from nylon plug on wiring harness. Remove 3' (92cm) plug assembly from control compartment (bottom) of the furnace.
- 2. Remove 7/8" (22mm) knockout from appropriate side panel.
- 3. Insert nylon cap on 3' (92cm) plug assembly into the 7/8" (22mm) hole in the side panel.
- Connect nylon cap on 3' (92cm) plug assembly to nylon plug on the wiring harness.
- Place 7/8" (22mm) strain relief bushing around the cord of the 3' (92cm) plug assembly. Insert 7/8" (22mm) strain relief bushing into the 7/8" (22mm) hole in the side panel.

Attention! The 7/8" (22mm) strain relief bushing is located within the same envelope as the Installation Instructions and Owner's Manual.

Attaching Furnace to Wall

Refer to Figure 5 for the location of the 7 1/2" (191mm) diameter wall opening for the furnace. After the wall opening has been located and cut, position flue outlet on furnace in center of wall opening. When attaching furnace to the wall, remove that portion of baseboard and molding on the wall which is behind the furnace. Attach furnace to wall, at the outer casing top, with (2) toggle bolts provided and to floor, at the out casing bottom, with (2) #10 x 1 1/2" (38mm) screws provided.

Cutting Vent Tubes

This is the most important part of the installation. With the furnace installed on the wall, the 6" (152mm) diameter inlet tube and the 4" (102mm) diameter flue outlet tube are to be marked and cut using the following procedure.

- Attach 6" (152mm) diameter air inlet tube onto the collar of air drop assembly. Be sure 6" (152mm) diameter air inlet tube is placed as far as possible onto the collar of the air drop assembly. Mark the 6" (152mm) diameter air inlet tube 1/2" (13mm) beyond the outside wall. Remove 6" (152mm) diameter air inlet tube from collar of air drop assembly.
- Attach 4" (102mm) diameter flue outlet tube onto flue outlet collar on combustion chamber. Be sure 4" (102mm) diameter flue outlet tube is placed as far as possible onto the collar of flue outlet. Mark the 4" (102mm) diameter flue outlet tube 2 1/4" (57mm beyond the outside wall. Remove 4" (102mm) diameter flue outlet tube from collar of flue outlet on combustion chamber.

Mark or wrap tape completely around the tubes at the marked points to help in making a true cut. Do not crimp or enlarge tubes.

Installing Vent Assembly (See Figure 8)

- Place caulking (not provided) beneath the edge of the outside mounting plate. Use additional caulking to correct uneven wall surface, such as clapboard.
- 2. Attach 6" (152mm) diameter air inlet tube onto the collar of air drop assembly. Attach caulked, outside mounting plate into the 6" (152mm) diameter air inlet tube. Position the outside mounting plate so that 6" (152mm) diameter air inlet tube has a slight downward slope to the outside. The downward slope is necessary to prevent the entry of rainwater. Attach outside mounting plate to exterior wall with (4) #10 x 1 1/2" (38mm) screws provided.
- 3. Apply furnace cement or RTV silicone sealant to 4" (102mm) diameter flue outlet collar on combustion chamber and to 4" (102mm) diameter collar on vent cap. Attach 4" (102mm) diameter flue outlet tube onto flue outlet collar on combustion chamber. Attach vent cap into the 4" (102mm) diameter flue outlet tube. Attach vent cap to outside mounting plate with (3) #10 x 1/2" (13mm) screws provided.
- 4. Installation is complete.




Figure 8

Page 10 32189-2-0414

INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

Reassembly and Resealing Vent-Air Intake System

When vent-air intake system is removed for servicing the furnace, the following steps will assure proper reassembly and resealing of the vent-air intake assembly.

- Remove old caulking beneath the edge of the outside mounting plate. Apply new caulking beneath the edge of the outside mounting plate. Use additional caulking to correct uneven wall surface, such as clapboard.
- Remove old furnace sealant from flue outlet collar on combustion chamber and collar of vent cap. Remove old furnace sealant from both ends of 4" (102mm) diameter flue outlet tube.
- 3. Attach 6" (152mm) diameter air inlet tube onto the collar of air drop assembly. Attach caulked, outside mounting plate into the 6" (152mm) diameter air inlet tube. Position the outside mounting plate so that 6" (152mm) diameter air inlet tube has a slight downward slope to the outside. The downward slope is necessary to prevent the entry of rainwater. Attach outside mounting plate to exterior wall with (4) #10 x 1 1/2" (38mm) screws provided.
- 4. Apply furnace cement or RTV silicone sealant to 4" (102mm) diameter flue outlet collar on combustion chamber and to 4" (102mm) diameter collar on vent cap. Attach 4" (102mm) diameter flue outlet tube onto flue outlet collar on combustion chamber. Attach vent cap into the 4" diameter flue outlet tube. Attach vent cap to outside mounting plate with (3) #10 x 1/2" (13mm) screws provided.
- 5. Reassembly and resealing vent-air intake system is completed.


Installing a Vent Near a Window Ledge, Other Type of project or on Siding (vinyl, aluminum, etc.)

Direct vent furnaces are designed to be installed on a uniform outside wall. When the wind comes from any angle (up, down, or from either side), it must hit the vent cap equally over both the air inlet and the flue outlet portions of the vent. Any wall projection, such as a door or window casing, which disturbs the wind on one side of the air inlet section will result in back pressure on the flue section smothering the flame and eventual pilot outage.

When the vent cap is to be installed on siding or it appears that a projection within 6" (152mm) of any side of the air inlet section could shield the air inlet section, the entire vent should be supported away from the wall at least the distance of the projection. 2" x 4" (51mm x 102mm) framing whose outside dimensions match the overall dimensions of the mounting plate is recommended. The 2" x 4" (51mm x 102mm) framing protects siding from possible warpage or discoloration. All joints can then be sealed and painted. The wall depth plus the additional depth of the 2" x 4" (51mm x 102mm) framing should not exceed a total depth of 10" (254mm) for DVC-35 (See Figure 9). If it does, you will need to use the DV-1190 Extended Flue Kit.

Vinyl siding kit, DV-822, is available from Empire Comfort Systems, Inc. The depth is 3" (76mm), which enables the vent cap to be extended away from siding or projections. The wall depth plus the additional 3" (76mm) depth of the vinyl siding vent cap extension should not exceed a total depth of 10" (254mm) for DVC-35 (See Figure 10).

Warning: When vinyl siding vent kit, DV-822 or 2" x 4" (51mm x 102mm) framing is added to an existing installation (furnace is installed) do not attempt to add sections of pipe to the flue outlet tube or air inlet tube. An air tight seal is required for both tubes. Refer to Parts List, page 20 to order tubes.






Figure 10

DVC-35 SPP STANDING PILOT LIGHTING INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- A. This appliance has a pilot which must be lighted by hand. When lighting the pilot, follow these instructions exactly.
- B. BEFORE LIGHTING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS


- •Do not try to light any appliance.
- •Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- •Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone, Follow the gas supplier's instructions.
- •If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

- C. Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it; call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

LIGHTING INSTRUCTIONS

- 1. STOP! Read safety information above.
- 2. Set the thermostat to lowest setting (if applicable).
- 3. Turn off all electric power to the appliance.
- 4. Remove control access panel (lower front panel).
- 5. Turn gas control knob clockwise

to "OFF."



GAS CONTROL KNOB SHOWN IN "OFF" POSITION

- Turn gas control knob counterclockwise "Pilot."
- 10. Push and hold red reset button down completely and repeatedly push the ignitor button until the pilot burner is lit. Pilot may also be lit with a match. Continue to hold the red rest button down for about one (1) minute after the pilot is lit. Release button and it will pop back up. Pilot should remain lit. If it goes out, repeat step 5 through 10.
 - If button does not pup up when released, stop and immediately call a qualified service technician or gas supplier.
 - If the pilot will not stay lit after several tries, turn the gas control knob to "OFF" and call your service technician or gas supplier.
- 11. Replace pilot access cover.
- 12. Turn gas control knob counterclockwise "ON."



- 13. Replace control access panel (lower front panel).
- 14. Turn on all electric power to the appliance.
- 15. Set thermostat to desired setting (if applicable).
- 6. Wait ten (10) minutes to clear out any gas. Then smell for gas, including near the floor. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above. If you don't smell gas, go to the next step.
- 7. Remove the pilot access cover located on the combustion chamber.
- 8. Find pilot follow metal tube from gas control. The pilot is located between the two burner tubes behind the PILOT BURNER THERMOCOU pilot access cover.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

- 1. Set the thermostat to lowest setting (if applicable).
- 2. Turn off all electric power to appliance if service is to be performed.
- 3. Remove control access panel (lower front panel).
- Pushingascontrolknobslightlyandturnclockwise / to "OFF." Do not force.
- 5. Replace control access panel (lower front panel).

Page 12 32189-2-0414

DVC-35IP INTERMITTENT PILOT LIGHTING INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- A. This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot. Do <u>NOT</u> try to light the pilot by hand.
- B. BEFORE LIGHTING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS


- · Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone, Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

- C. Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it; call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. STOP! Read safety information above.
- 2. Set the thermostat to lowest setting (if applicable).
- 3. Turn off all electric power to the appliance.
- This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot. Do <u>not</u> try to light the pilot by hand.

HONEYWELL IP SMART VALVE



- 5. Remove front panel door.
- Slide gas control switch to "OFF."
- 7. Wait ten (10) minutes to clear out any gas. Then smell for gas, including near the floor. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above. If you don't smell gas, go to the next step.
- 8. Slide gas control switch to "ON."
- 9. Replace front panel door.
- 10. Turn on all electric power to the appliance.
- 11. Set thermostat to desired setting (if applicable).
- 12. If the appliance will not operate, follow the instructions, "TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE" and call your service technician or gas supplier.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

- 1. Set the thermostat to lowest setting (if applicable).
- 2. Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.
- 3. Remove front panel door.

- 4. Slide gas control switch to "OFF."
- 5. Replace front panel door.

PILOT FLAME CHARACTERISTICS

The correct pilot flame (Figure 11) will be blue, extending past the thermocouple. The flame will surround the thermocouple just below the tip.

Natural gas pilots require adjusting when the inlet gas pressure is above 5" w.c. (1.245kPa). Remove the pilot cover screw on the control valve (Figure 3), and turn the adjustment screw clockwise to reduce flame. Replace pilot cover screw to eliminate gas leaking at that control valve opening.

LP gas (Propane) will not require adjustment.

After use, cleaning may be required for the proper flame.

IP-Model Pilot

This heater is using a Honeywell "Smart Valve" system for intermittent pilot ignition.


On a call for heat by the thermostat, this control turns on a 24 volt mini hot surface ignitor which lights a pilot that in turn lights the main burner. The gas valve used in this system is a step opening which opens at a lower pressure for ignition and then steps to a full inlet pressure of 4" $\rm H_2O$ pressure on Natural gas and 10" $\rm H_2O$ pressure on LP gas.


Pilot Flame Adjustment

The pilot flame should envelop 3/8 to 1/2 inch (10 to 13mm) of the tip of the flame rod. See Figure 11.

To adjust:

- 1. Remove the pilot adjustment cover screw.
- 2. Turn the inner adjustment screw clockwise to decrease or counterclockwise to increase pilot flame. Pilot adjustment is shipped at full flow rate. Turn the inner adjustment screw clockwise if the inlet pressure is too high.
- 3. Replace the cover screw after the adjustment to prevent gas leakage.





PILOT FLAME

GROUND
ELECTRODE

BURNER

HOT SURFACE FLAME
IGNITOR ROD

IP-MODEL PILOT

Figure 11

Page 14 32189-2-0414

MAIN BURNER FLAME CHARACTERISTICS

The correct flame will be a short, blue inner flame with a much larger, light blue, outer flame. The burner does not have a primary air adjustment. The flame will be correct if the factory-set pressure and orifice opening are used. After the furnace has been operating, the burner ports may be blocked by foreign matter carried in by combustion air. Therefore, cleaning of the burner may be needed for proper flame.

The clean burner port disconnect the gas supply to the valve, and remove the screws fastening the burner. After removing the burner door from the burner box, remove each main burner. Pilot mounting bracket will need to be unscrewed and moved out the way to remove all burners. Burners can be blown out using compressed air or by blowing through them. Be sure there is no lint or foreign debris blocking the burner ports. Reassemble using the same screws earlier removed and locate pilot in the same position as before and noted above.




Figure 12

WIRING


The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 or Canadian Electrical Code. CSA C22.1. if an external electrical source is utilized. This appliance is equipped with three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug. For an ungrounded receptacle, an adapter, which has two prongs and a wire for grounding, can be purchased, plugged into the ungrounded receptacle and its wire connected to the receptacle mounting screw. With this wire completing the ground, the appliance cord plug can be plugged into the adapter and be electrically grounded. A 7/8" hole is provided in the junction box for use with a conduit connector if local codes require this type of protection.

Optional Thermostat Installation

The thermostat should be installed in the same room as the furnace 4' to 5' above the floor and away from another heat source (cooking stove, hot water heater, etc.) including walls and doorways with a heat source in an adjoining room. Do Not Install Thermostat on **Outside Wall.**

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

To Conserve Gas: Turn off pilot when heater is not in use.







Figure 13

R-3128



LADDER WIRING DIAGRAM

Figure 15

Page 16 32189-2-0414

SERVICE AND MAINTENANCE SUGGESTIONS

GENERAL: All furnaces have been fire-tested to check for proper operation. This includes, main burner flame, pilot flame, fan operation, fan control, limit control and automatic valve operation. If the furnace fails to function on initial installation, it is advisable to re-check the following:

- 1. 115 volts to the junction box.
- 2. Inlet gas pressure.
- 3. The 24 volt system.
- 4. Type of gas being used and that shown on the rating label.

The Service Department at Empire Comfort Systems, Inc. may be contacted to assist in servicing furnace.

Standing Pilot Model

Servicing the Pilot and Main Burners, Pilot Orifice, Thermocouple, and Main Burner Orifices: Disconnect the gas supply at the inlet to the control valve. Then remove the burner door to gain access to the above listed components.

Spark Igniter Does Not Light Pilot: With air in the gas line, such as when the furnace is first installed or was off all summer, the pilot flame may be too lean to ignite on the first few trials. Turn the control valve knob to pilot position and depress the red reset button. Holding the button down continually to bleed the line;

- 1. Use lighter rod to light pilot with a match
- 2. Use the piezo ignitor at 30 second intervals until it lights.

If Electrode Does Not Produce Spark:

- 1. Check wire connections.
- Check gap for pilot burner to the electrode tip. Should be between 1/8" (3mm) and 3/16" (4.8mm). Electrode wire and tip must be more than 1/4" (6.3mm) away from all other metal components.

If Pilot Does Not Light By Any Means:

- 1. Check valve knob for being in the "Pilot" position.
- Check pilot adjustment for being full open (counterclockwise to open).
- 3. If gas is available in the supply tubing, the pilot orifice and/or pilot burner is probably restricted by a spider web. Clean pilot assembly and relight.

If Pilot Does Not Remain On After Releasing Knob:

- 1. Follow instructions and hold button down longer and harder.
- Determine if pilot flame extends past thermocouple; if not, adjust input or clean pilot burner.
- 3. Replace thermocouple if millivolts read less than 15 millivolts.

Pilot Outage During Normal Operation:

- Check air inlet tube for a good tight fit at both ends (6" diameter tube).
- 2. Check burner door and pilot hole cover for tight seal.
- 3. Check input by manifold pressure gauge or gas meter.

Main Gas Valve Does Not Open when Thermostat Is Turned To On:

- Check for 24 volts to valve by removing one wire and touching to the SAME TERMINAL it was on. Terminal should have a light spark. DO NOT SHORT ACROSS TERMINALS, AS IT WILL BURN OUT THE WALL THERMOSTAT.
- Thermostat wires at the wall may be shorted, so check for a faulty thermostat.
- To check for line voltage to furnace, remove front panel and short across two-terminal fan control to allow fan to operate (Figure 14).


Cleaning Combustion (Exchanger) Assembly

A QUALIFIED SERVICE PERSON should remove the combustion (exchanger) assembly and flue baffles. Apply air pressure to the inside of the combustion (exchanger) assembly and flue baffles in order to clear all passageways.

Oiling the Motor

The Fan motor should be cleaned and oiled once each heating season. Oil holes are located on the top at each end of the motor. Use a few drops of #10 motor oil. To clean the motor, blow air through its ventilation openings with a vacuum cleaner or low pressure air source.


DVC-35IP INTERMITTENT PILOT SEQUENCE OF OPERATION



⁽¹⁾ Ignitor will turn OFF about 30 seconds into the trial for ignition if the pilot flame has not lit. It will turn back ON for the final 30 seconds of the 90 second trial for ignition. The pilot will be energized during the entire trial for ignition. This is normal operation for this gas ignition system.

Page 18 32189-2-0414

DVC-35IP INTERMITTENT PILOT SYSTEM TROUBLESHOOTING SEQUENCE




PARTS LIST

PLEASE NOTE: When ordering parts, it is very important that part number and description of part coincide.

INDEX NO	PART NO	DESCRIPTION	INDEX NO	PART NO	DESCRIPTION
1	DV1213	TOP PLATE	34	DV781	OBSERVATION HOLE COVER WITH
2	R3165	DOOR CLIP (2 REQUIRED)	34	DVIOI	MICA
3	DV1204	CASING SIDE - RIGHT	35	M155	GASKET - OBS HOLE
4	DV1202	CASING BACK	36	FF160	PIEZO BRACKET (SPP)
5	DV1205	CASING SIDE - LEFT	37	DV1240	BURNER COMPARTMENT FRONT
6	DV1249	AIR DROP	38	DV12655	BURNER COMPARTMENT BODY
7	DV1230	TURBULATOR (3 REQUIRED)	39	M147	GASKET - TUBE SEAL
8	DV1233	OUTLET BOX REAR	40	DV775	SEAL BRACKET (SPP)
9	DV1224	OUTLET BOX COVER	40	DV691	SEAL BRACKET (IP)
10	R3161	FAN BLADE	41	M156	MANIFOLD GASKET
11	R3166	FAN MOTOR	42	DV1235	PILOT BRACKET (IP)
12	DV1246	MOTOR MOUNTING BRACKET	43	R3031	BURNER (3 REQUIRED)
13	R1536	BUSHING	44	DV1239	BURNER BRACKET
14	R1499	RUBBER GROMMET (4 REQUIRED)	45	UH810	TRANSFORMER MOUNTING
15	R1454	BRASS BUSHING (4 REQUIRED)	73	011010	BRACKET (SPP)
16	R3164	DOOR CLIP (2 REQUIRED)	45	UH452	TRANSFORMER MOUNTING BRACKET (IP)
17	DV1251	INNER SHIELD - RIGHT (INCLUDES NO. 22)	46	R1995	TRANSFORMER (SPP)
18	R6176	FAN CONTROL SWITCH	46	R998	TRANSFORMER (IP)
19	R3175	LIMIT SWITCH	47	UH451	JUNCTION BOX COVER
20			48	DV572	JUNCTION BOX
	DV1255 15666	INNER SHIELD FRONT (SPP)	49	R1410	BUSHING
20	13000	INNER SHIELD FRONT (IP)	50	R690	CORD SET
21	DV1253	INNER SHIELD COVER PLATE (2 REQUIRED)	51	R1515	BUSHING
22	DV1252	INNER SHIELD - LEFT	52	DV1215	BOTTOM PLATE
		(INCLUDES NO. 22)	53	R3034	PILOT - NAT (SPP)
23	DV1257	EXCHANGER ASSEMBLY	53	R3035	PILOT - LPG (SPP)
24	R3162	FILTER	54	GWT021	PILOT BRACKET (SPP)
25	R3163	FILTER RETAINER	55	R3180	ELECTRODE AND WIRE (SPP)
26	R3232	PILOT - NAT (IP ONLY)	56	R2256	THERMOCOUPLE - 18" (SPP)
26	R3233	PILOT - LPG (IP ONLY)	58	DV1273	VENT KIT COMPLETE
27	P8861	ORIFICE - NAT (3 REQUIRED)	59	DV1355	FLUE OUTLET TUBE
27	P8861C	ORIFICE - LPG (3 REQUIRED)	60	DV1354	AIR INLET TUBE
28	DV1236	MANIFOLD	61	DV131	OUTSIDE MOUNTING PLATE
29	DV1259	CASING FRONT	62	DV769	VENT CAP
30	P112	MANIFOLD UNION	N/S	DV1261	PILOT TUBING
31	R1109	BUSHING (3/8 X 1/2)	N/S	R1081	PILOT ORIFICE - NAT (SPP)
31	R9505	BUSHING (1/2 X 3/4) - NAT (IP)	N/S	R1089	PILOT ORIFICE - LPG (SPP)
32	R3170	GAS VALVE - NAT (IP)	N/S	R1233	PILOT ORIFICE - NAT (IP)
32	R3171	GAS VALVE - LPG (IP)	N/S	R3265	PILOT ORIFICE - LPG (IP)
32	R2148	GAS VALVE - NAT (SSP)	N/S	R3172	WIRE HARNESS (SPP)
32	R5655	GAS VALVE - LPG (SPP)	N/S	R3173	WIRE HARNESS (IP)
33	R2708	PIEZO IGNITOR (SPP)	N/S	R3236	WIRE (IP)
		·	N/S - NOT		,

PARTS VIEW



MASTER PARTS DISTRIBUTOR LIST

To Order Parts Under Warranty, please contact your local Empire dealer. See the dealer locator at www.empirecomfort. com. To provide warranty service, your dealer will need your name and address, purchase date and serial number, and the nature of the problem with the unit.

To Order Parts After the Warranty Period, please contact your dealer or one of the Master Parts Distributors listed below. This list changes from time to time. For the current list, please click on the Master Parts button at www.empirecomfort.com.

Please note: Master Parts Distributors are independent businesses that stock the most commonly ordered Original Equipment repair parts for Heaters, Grills, and Fireplaces manufactured by Empire Comfort Systems Inc.

Dey Distributing

1401 Willow Lake Boulevard Vadnais Heights, MN 55101

Phone: 651-490-9191 **Toll Free:** 800-397-1339

Website: www.deydistributing.com Parts: Heater, Hearth and Grills

Victor Division of F. W. Webb Company

200 Locust Street Hartford, CT 06114

Phone: 860-722-2433 Toll Free: 800-243-9360 Fax: 860-293-0479

Toll Free Fax: 800-274-2004

Websites: www.fwwebb.com & www.victormfg.com

Parts: Heater, Hearth and Grills

East Coast Energy Products

10 East Route 36 West Long Branch, NJ 07764

Phone: 732-870-8809 Toll Free: 800-755-8809 Fax: 732-870-8811

Website: www.eastcoastenergy.com **Parts: Heater, Hearth and Grills**

Able Distributors

2501 North Central Avenue Chicago, IL 60639

Phone: 773-889-5555
Toll Free: 800-880-2253
Fax: 773-466-1118

Website: www. abledistributors.com

Parts: Heater

HOW TO ORDER REPAIR PARTS

Parts Not Under Warranty

Parts can be ordered through your Service Person, Dealer, or a Master Parts Distributor. See this page for the Master Parts Distributors list. For best results, the **service person or dealer** should order parts through the distributor. Parts can be shipped directly to the **service person/dealer**.

Warranty Parts

Warranty parts will need a proof of purchase and can be ordered by your Service Person or Dealer. Proof of purchase is **required** for warranty parts.

All parts listed in the Parts List have a Part Number. When ordering parts, first obtain the Model Number and Serial Number from the name plate on your equipment. Then determine the Part Number (**not** the Index Number) and the Description of each part from the following illustration and part list. Be sure to give all this information . . .

Appliance Model Number	Part Description
Appliance Serial Number	Part Number
Type of Gas (Propane or Natural)	
Do not order bolts, screws, washers or nuts. They are standard hardw	ware items and can be purchased at any local hardware store.
Shipments contingent upon strikes, fires and all causes beyond our co	ontrol

Page 22 32189-2-0414

WARRANTY

Empire Comfort Systems Inc. warranties this space heating product to be free from defects at the time of purchase and for the periods specified below. Space heating products must be installed by a qualified technician and must be maintained and operated safely, in accordance with the instructions in the owner's manual. This warranty applies to the original purchaser only and is not transferable. All warranty repairs must be accomplished by a qualified gas appliance technician.

Limited Ten-Year Parts Warranty - Combustion Chamber

Empire promises to the owner that if the combustion chamber (see parts list) fails because of defective workmanship or material with ten years from the date of purchase, Empire will repair or replace at Empire's option.

Limited One-Year Parts Warranty - Remote Controls, Thermostats, Accessories, and Parts

Should any remote control, thermostat, accessory, or other part fail because of defective workmanship within one year from the date of purchase, Empire will repair or replace at Empire's option.

Duties Of The Owner

The appliance must be installed by a qualified installer and operated in accordance with the instructions furnished with the appliance.

A bill of sale, cancelled check, or payment record should be kept to verify purchase date and establish warranty period. Ready access to the appliance for service.

What Is Not Covered

Damages that might result from the use, misuse, or improper installation of this appliance.

Travel, diagnostic costs and freight charges on warranted parts to and from the factory.

Claims that do not involve defective workmanship or materials.

Unauthorized service or parts replacements.

Removal and reinstallation cost.

Inoperable due to improper or lack of maintenance.

How To Get Service

To make a claim under this warranty, please have your receipt available and contact your installing dealer. Provide the dealer with the model number, serial number, type of gas, and purchase verification. The installing dealer is responsible for providing service and will contact the factory to initiate any warranted parts replacements. Empire will make replacement parts available at the factory. Shipping expenses are not covered.

If, after contacting your Empire dealer, service received has not been satisfactory, contact: Consumer Relations Department, Empire Comfort Systems Inc., PO Box 529, Belleville, Illinois 62222, or send an e-mail to info@empirecomfort.com with "Consumer Relations" in the subject line.

Your Rights Under State Law

This warranty gives your specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.



Empire Comfort Systems Inc. 918 Freeburg Ave. Belleville, IL 62220

If you have a general question about our products, please e-mail us at info@empirecomfort.com.


If you have a service or repair question, please contact your dealer.

www.empirecomfort.com

Page 24 32189-2-0414



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Installateur: Laissez cette notice avec l'appareil.

Consommateur:

consultation ultériure.

Conservez cette notice pour

Cet appareil doit être installé dans une maison préfabriquée (E. U. seulement) ou mobile déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec d'autres gaz sauf si une trousse de conversion certifiée est fournie.

AVERTISSEMENT: Si l'installation, l'usage et l'entretien de ce produit ne sont pas faits selon les instructions du fabricant, ce produit peut vous exposer à des matières contenues dans le carburant ou provenant de la combustion du carburant lesquelles peuvent causer la mort ou de sérieuses maladies.

RADIATEUR MURAL À CIRCULATION FORCÉE AVEC UN ÉVENT DIRECT

MODÈLES DVC-35-1SPP DVC-35-1IP





AVERTISSEMENT: Assurez vous de bien suivre les instructions données dans cette notice pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisnage de cet appareil ou de tout autre appareil.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
 - Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez a aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION	PAGE
Importante Information de Sécurité	3
Information de Sécurité pour les Utilisateurs de Propane	
Introduction	5
Spécifications	5
Alimentation en Gaz.	6
Espaces Libres	7
Instructions pour L'Installations	8-10
Instructions d'Allumage de la Veilleuse Fixe pour le Modèle DVC-35SPP	11
Instructions d'Allumage de la Veilleuse Intermittente pour le Modèle DVC-35IP	12
Aspect Convenable de la Flamme de la Veilleuse	13
Aspect Convenable de la Flamme du Brûleur Principal	14
Pose des Fils Électriques	14-15
Suggestions pour le Service et l'Entretien	16
Séquence de Fonctionnement de la Veilleuse Intermittente pour le Modèle DVC-3	35IP17
Guide de Détection des Défectuosités du Système de la Veilleuse Intermittente	
pour le Modèle DVC-35IP	18
Façon de Commander les Pièces de Réparation.	19
Listes des Pièces	19
Vue des Pièces	20

IMPORTANTE INFORMATION DE SÉCURITÉ

CECI EST UN APPAREIL DE CHAUFFAGE

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS QUE LA PAROI FRONTALE SOIT INSTALLÉE.

- A cause des hautes températures, cet appareil doit être situé dans un endroit non achalandé et loin des meubles et des rideaux.
- Les enfants et les adultes doivent être avisés des dangers des parois très chaudes et doivent rester loin pour éviter les brûlures ou l'allumage des vêtements.
- Les petits enfants doivent être surveillés étroitement lorsqu'ils sont dans le même appartement que l'appareil.
- Les vêtements ou d'autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou près de l'appareil.
- Tout écran de sûreté qui est enlevé lors de la réparation d'un appareil, doit être replacé avant de remettre en marche cet appareil.
- Garder propre le brûleur et le compartiment de contrôle.
- Le capuchon de l'évent est chaud lorsque le radiateur est en fonction.
- L'installation et la réparation doivent être faites par une PERSONNE QUALIFIÉE. L'appareil doit être inspecté avant l'usage et au moins une fois par année, par une personne qualifiée. S'il y a un excès de poussière venant du tapis, de la literie, etc..., de fréquents nettoyages seront requis. Il est impératif que les compartiments de commandes, les brûleurs et les passages de circulation d'air de l'appareil soient gardés propres.

- Ne rien mettre autour du radiateur qui pourrait obstruer le débit de combustion et la ventilation d'air.
- Les matériaux combustibles, la gazoline ou les vapeurs et liquides inflammables ne doivent jamais être dans le même endroit que le radiateur.
- Examiner périodiquement le système de ventilation et remplacer les pièces défectueuses.
- Faire périodiquement une inspection visuelle de la veilleuse et des brûleurs. Nettoyer et remplacer les pièce
- AVERTISSEMENT: Le couvercle pour l'accès à la veilleuse doit toujours être gardé hermétiquement fermé lors du fonctionnement.
- Ne pas utiliser ce radiateur s'il y a une pièce qui a été en contact avec l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le radiateur et remplacer toute pièce du système de commande et les commandes de gaz qui ont été en contact avec l'eau.
- IMPORTANT: Ce radiateur a un filtre permanent que vous pouvez laver au moins une fois par année avant la saison du chauffage. Pour des endroits souillés ou très achalandés, des nettoyages plus fréquents seront requis.

INFORMATION DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DE PROPANE

Le propane est un gaz inflammable qui peut causer des feux et des explosions. Dans son état naturel, le propane est inodore et sans couleur. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes les précautions décrites cidessous? Elles peuvent vous protéger ainsi que votre famille contre un accident. Lisez-les attentivement dès maintenant, puis réexaminez les,

point par point avec les membres de votre famille. Un jour, lorsqu'il n'y aura pas une minute à perdre, la sécurité de chacun dépendra de votre savoir-faire. Si après avoir lu les informations suivantes, vous pensez avoir besoin de plus amples informations, s'il vous plaît contactez votre fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT À PROPOS DE L'ODEUR DU PROPANE

Si une fuite de gaz survient, vous devriez sentir le gaz parce qu'il y a une odeur incorporée au propane. C'est le signal que vous devez agir immédiatement.

- N'utiliser pas les interrupteurs électriques, n'allumer pas des allumettes ou n'utiliser pas le téléphone. Ne rien faire qui pourrait enflammer le gaz.
- Évacuer tout le monde du bâtiment, des véhicules et des lieux. Faire ceci IMMÉDIATEMENT.
- Fermer toutes les soupapes d'approvisionnement des réservoirs et des bouteilles de gaz.
- Le propane est plus pesant que l'air et peut s'accumuler dans des endroits bas comme les soubassements. Lorsque vous avez des raisons de suspecter une fuite de gaz, n'allez pas dans les soubassements ou les endroits bas. Attendez que les pompiers vous assurent de la sûreté

de ces endroits avant d'y aller.

- Utiliser le téléphone de votre voisin et appeler les pompiers et une personne entraînée avec le propane.
- Ne pas ouvrir les soupapes d'approvisionnement de gaz même si vous ne le sentez plus. Ne retourner pas dans le bâtiment, sur les véhicules ou sur les lieux.
- Finalement, laisser la personne qualifiée et les pompiers vérifier les fuites de gaz. Laisser-les aérer les lieux avant d'y retourner. Les personnes entraînées avec le propane devront réparer la fuite, vérifier et réallumer l'appareil au gaz, pour vous.

AUCUNE ODEUR DÉCELÉE - FAIBLE ODEUR

Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir très bien. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir l'odeur chimique mis dans le gaz. Vous devez vérifier si vous pouvez sentir cette odeur. Fumer peut décroître votre capacité de sentir. Sentir une odeur pour un certain temps, peut affecter votre sensibilité ou votre capacité de déceler cette odeur. Quelquefois d'autres odeurs, dans le même endroit, peuvent masquer l'odeur du gaz. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir l'odeur du gaz ou que leur attention est sur quelque chose d'autre. Penser à sentir l'odeur du gaz peut faciliter la capacité de sentir.

L'odeur dans le propane est sans couleur et peut s'affaiblir selon certaines circonstances. Par exemple, s'il y a une fuite souterraine, le mouvement du gaz à travers le sol peut filtrer l'odeur. Aussi, l'odeur dans le propane peut être exposée à l'oxydation. Cet affaiblissement peut survenir s'il y a de la

rouille à l'intérieur des réservoirs ou dans les tuyaux de fer pour le gaz. L'odeur de la fuite de gaz peut être adsorbée ou absorbée sur ou dans les murs, maçonnerie et d'autres matériaux et tissus dans une chambre. Ceci enlèvera une quantité de l'odeur du gaz, affaiblissant l'intensité de la senteur.

Le propane peut stratifier dans un endroit fermé et l'intensité de l'odeur peut varier à différents niveaux. Puisque le propane est plus pesant que l'air, l'odeur peut être plus prononcée à un bas niveau. Toujours être sensible à la moindre odeur de gaz. Si vous décelez une odeur, réagissez comme si vous aviez une sérieuse fuite. Passez à l'action immédiatement en suivant les informations précédentes.

QUELQUES POINTS À RETENIR

- Apprendre à reconnaître l'odeur du propane. Votre distributeur de propane peut vous donner un échantillon que vous grattez et sentez. Utilisez-le pour savoir reconnaître l'odeur du propane. Si vous pensez que votre gaz propane a une faible ou anormale odeur, appelez votre distributeur.
- Si vous n'êtes pas qualifié, n'allumer pas la veilleuse, n'effectuer pas l'entretien ou n'ajuster pas les appareils fonctionnant au propane. Si vous êtes qualifié, soyez conscient de l'odeur du propane avant et pendant que vous allumez la veilleuse, effectuez l'entretien ou faites les ajustements.
- Quelquefois un soubassement ou une maison fermée a une senteur de moisi qui peut dissimuler l'odeur de propane. N'essayez pas d'allumer des veilleuses, d'effectuer l'entretien ou de faire des ajustements dans des endroits où les conditions sont de telle sorte que vous ne pouvez pas déceler l'odeur du propane en cas de fuite.
- L'affaiblissement d'odeur, attribuable à l'oxydation par la rouille ou l'adsortion sur les parois des nouveaux réservoirs et bouteilles, est possible. Par conséquent, les personnes doivent être particulièrement prudentes lorsque de nouveaux réservoirs ou bouteilles sont mis en service. L'affaiblissement d'odeur peut se produire dans les nouveaux réservoirs ou dans les vieux réservoirs qui sont réinstallés, s'ils sont remplis et inutilisés pour une longue période de temps. La formation de rouille à l'intérieur des bouteilles et des réservoirs qui ne sont

- pas utilisés pour une longue période de temps, peut provoquer un affaiblissement de l'odeur. Si vous pensez que de telles conditions existent, un test de senteur de gaz est recommandé périodiquement. Si vous avez des questions à propos de l'odeur du gaz, appelez votre distributeur de propane. En toute circonstance, un test de senteur périodique du gaz propane est une mesure de prudence.
- Si en aucun temps vous ne sentez pas l'odeur du propane et que vous devriez, assumez que vous avez une fuite. Agissez immédiatement selon les recommandations ci-dessus, décrivant les actions à suivre en cas de décèlement de gaz propane.
- Si vous découvrez que le réservoir est complètement vide de gaz (le réservoir n'a aucune pression de vapeur), fermez la soupape du réservoir immédiatement. Si la soupape du réservoir reste ouverte, le réservoir peut aspirer de l'air par les ouvertures, par exemple les orifices de la veilleuse. Si ceci survient, l'intérieur peut subir une additionnelle formation de rouille. Si la soupape est restée ouverte, considérez le contenant comme étant un nouveau réservoir. Soyez toujours certain que le réservoir est sous pression de vapeur; fermez la soupape du réservoir avant qu'il ne soit complètement vide et faites le remplir.

Page 4 32189-2-0414

INTRODUCTION

Introduction

Toujours consulter le département de construction de votre région en ce qui regarde les règlements, les codes ou les ordonnances qui s'appliquent à l'installation d'un radiateur mural à évacuation directe.

Instructions pour l'Installateur

- Après l'installation, l'installateur doit laisser le manuel d'instructions au propriétaire.
- L'installateur doit demander au propriétaire de compléter et poster la carte de garantie de l'unité de chauffage.
- L'installateur doit expliquer au propriétaire la mise en marche et le fonctionnement du radiateur et du thermostat.

AVERTISSEMENT: Tout changement fait à ce radiateur ou à ces commandes peut être dangereux. Ceci est un appareil de chauffage et si un panneau, une porte ou un dispositif protecteur est enlevé pour l'entretien de cet appareil, il doit être replacé avant de remettre en marche.

Information Générale

Ce radiateur est un modèle conformément certifié avec l'American National Standard / CSA Standard Z21.86 et CSA 2.32 par Canadian Standards Association, comme étant un radiateur mural à circulation forcée avec un évent direct, devant être installé selon ces instructions.

Tout changement du modèle d'origine, installé autrement que décrit dans ces instructions ou fonctionnant avec un genre de gaz qui n'est pas indiqué sur la plaque d'identification, est la responsabilité de la personne et de la compagnie faisant ce changement.

Important

Toute la correspondance doit mentionner le numéro complet du modèle et de la série et le genre de gaz.

Avis: Pendant le premier allumage de cette unité, la peinture cuira et de la fumée se produira. Pour prévenir les détecteurs de fumée de se déclencher, bien ventiler l'appartement dans lequel l'unité est installée.

Installation sur un Tapis ou Tuile

Si cet appareil est installé directement sur un tapis, tuiles ou tout genre de matériel combustible autre qu'un plancher de bois, cet appareil doit être installé sur un panneau de métal ou de bois, celui-ci ayant la largeur et la profondeur de l'appareil.

La base que nous décrivons ci-dessus ne signifie pas le genre de base contre le feu comme il est utilisé pour les poêles à bois. La protection est pour les tapis extrêmement épais et les tuiles de couleur qui pourraient se décolorer.

vouse devez inclure les trios (3) pouces additionnels pour la profondeur TOTALE du mur.

Installation dans les Garages Residentiels

Tous les équipements dans les garages résidentiels employant du gaz, doivent être installés de façon à ce que les brûleurs et les appareils pour allumer les brûleurs doivent être situés à au moins 18" (45.7cm) au dessus du plancher.

Tous ces équipements doivent être situés ou protégés de façon à ce qu'un véhicule en se déplaçant ne puisse les endommager.

Agence d'Installation Qualifiée

L'installation et le remplacement des tuyaux à gaz, des équipements ou accessoires, la réparation et l'entretien de l'équipement doivent être faits seulement par une agence qualifiée. Le terme "agence qualifiée" signifie tout individu, firme, corporation ou compagnie qui est, en personne ou par un représentant, engagé et responsable de: (a) l'installation ou le remplacement des tuyaux à gaz, ou (b) la connexion, l'installation, la réparation ou l'entretien de l'équipement, qui possède l'expérience nécessaire en ce genre de travail, est familié avec les précautions requises et s'est conformé à toutes les exigences de l'autorité ayant juridiction.

L'installation doit être conforme aux codes locaux. Dans l'absence de codes locaux, l'installation doit se conformer avec National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54* Natural Gas and Propane Installation Code, CSAB149.1. * Disponible chez American National Standards Institute, Inc., 11 West 42nd St., New York, N.Y. 10036.

Hautes Altitudes.

Pour des altitudes/élévations au dessus de 2,000' (610m), les puissances d'entrée devront être réduites de 4% pour chaque 1,000' (305m) au dessus du niveau de la mer. Lors des applications pour hautes altitudes au Canada, cet appareil est approprié pour une installation à une élévation entre 0' (0m) et 4,500' (1372m) sans aucun changement.

Instructions pour le Piézo-allumeur de la Veilleuse

Baisser le bouton rouge complètement provoquera une étincelle qui surviendra à la veilleuse. Ceci est un substitut à une allumette. Celle-ci exigerait l'ouverture du couvercle pour l'accès à la veilleuse.

Pour allumer la veilleuse, il est important que l'électrode soit à 1/8" (3mm) du thermocouple. L'étincelle doit se produire à l'endroit où la flamme du brûleur frappe le thermocouple. Le bout de l'électrode sera chauffé au rouge lorsque la veilleuse est en fonction.

Sur une nouvelle installation ayant de l'air dans la ligne de gaz, il est suggéré d'utiliser une allumette. Dans cette condition, l'allumette allumera la veilleuse plus vite qu'avec le piezo-allumeur.

SPÉCIFICATIONS				
Modèle	DVC-35-SPP	DVC-35-IP		
Puissance d'entrée BTUH (KW/H)	35,000 (10.3)	35,000 (10.3)		
Hauteur	72 ½" (1841mm)	72 ½" (1841mm)		
Largeur	14 1/8" (358mm)	14 1/8" (358mm)		
Profondeur	10 3/8" (264mm)	10 3/8" (264mm)		
Arrivée de gaz (tuyau)	½" (13mm)	½" (13mm)		
CFM	275	275		
Accessories				
SOR-1	Registre, sortie de côté			
SOK-1	L'ensemble de sortie de côté, l'assemblage du trémie de 10" (254mm) avec registre.			
DV-822	L'assemblage dévent pour le revêtement en vinyle			
*DV-822, L'ensemble d'évent pour le recouvrement en vinyle, ajouter 3" à la profondeur du mur. Lorsque vous commandes un ensemble d'évent,				

LA PROVISION DE GAZ

Emplacement de l'Alimentation de Gaz

La ligne de gaz peut entrer dans l'appareil soit en venant du plancher ou du mur extérieur. L'ouverture pour la ligne de gaz doit être faite à ce moment. L'emplacement de l'ouverture sera déterminé par la position des solives du plancher et par la valve et le raccord utilisé lors de l'entretien.

Le Diamètre recommandé de tuyau de gaz.

Le Diamètre recommandé de tuyau de gaz

Longuer de tuyau	Le plan 40 tuyau diameter d'intérieur				Les tuyau Hor du I	x, Taper L Diamétre
	Nat.	LP	Nat.	LP		
0-10 feet	½"	3/8"	¹ / ₂ "	3/8"		
0-3 meters	2.7mm	9.5mm	12.7mm	9.5mm		
10-40 feet	½"	½"	5/8"	½"		
4-12 meters	12.7mm	12.7mm	15.9mm	12.7mm		
40-100 feet	½"	½"	³ / ₄ "	½"		
13-30 meters	12.7mm	12.7mm	19mm	12.7mm		
100-150 feet	³ / ₄ "	½"	7/8"	³ / ₄ ''		
31-46 meters	19mm	12.7mm	22.2mm	19mm		

Note: Ne jamais utiliser des tuyaux de plastique. Assurez-vous que les codes locaux permettent les tuyaux de cuivre ou galvanisés.


Note: Étant donné que certaines municipalités ont des codes locaux additionnels, il est toujours préférable de consulter votre autorité locale et le code d'installation.

L'emploi des connexions de gaz suivantes est recommandé.

- ANS Z21.24 Connexions d'appareil de tuyaux et de raccords en métal ondulé.
- ANS Z21.45 Connexions flexibles d'appareil autre qu'en métal.

Les connexions ci-dessus peuvent être utilisées si elles sont acceptées par les autorités ayant juridiction. L'État de Massachusetts exige qu'une connexion flexible d'un appareil n'excède pas une longueur de trois pieds.

CONNEXION D'UNE LIGNE DE GAZ FLEXIBLE



CONNEXION D'UNE LIGNE RIGIDE




Figure 1

Consulter le Code d'Installation en Cours du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (.1 ou .2).

Installation d'un Nouveau Robinet Principal pour le Gaz Chaque appareil doit avoir son propre robinet manuel de gaz. Un robinet manuel principal doit être situé près de l'appareil. S'il n'y en a pas ou si la grosseur ou l'emplacement est inadéquat, contacter votre installateur autorisé pour l'installation ou pour changer l'emplacement.

Les composantes employées sur les joints filetés des tuyaux doivent être résistantes à l'action des gaz de pétrole liquéfiés. La canalisation de gaz doit être vérifiée par l'installateur pour des possibilités de fuites. Ceci doit être fait sur toutes les connexions exposées avec une solution savonneuse. Surveiller pour la formation de bulles. Si les connexions ne sont pas exposées, un test de pression doit être fait.

Ne jamais employer une flamme pour vérifier les fuites. Lors d'un test de pression, le tuyau d'arrivée de la valve de commande doit être débranché de l'appareil et bouché. Ne jamais faire un test de pression lorsque l'appareil est branché; la valve de commande peut être endommagée!

Pour aider à l'entretien, une valve à gaz et un raccord horizontal doivent être installés sur la ligne de gaz en amont du contrôle de gaz. Le National Fuel Gas Code exige qu'une ligne d'égouttage soit installée près de l'entrée de gaz. Ceci doit consister en une longueur de tuyau vertical qui sera raccordé par un T sur la ligne de gaz et terminé au bas par un bouchon. La condensation et les particules étrangères s'y amasseront.

BONDE NPT DE 1/8 POUR VÉRIFIER LE

TUYAU D'ALIMENTATION
EN GAZ

SOUPAPE DE FERMETURE
MANUELLE

D'ALIMENTATION
DE GAZ

BONDE NPT de 1/8 POUR VÉRIFIER
LE JAUGEAGE DES CONNEXIONS

JAUGEAGE DES CONNEXIONS

3° (76.2mm) MINIMUM
LE JAUGEAGE DES CONNEXIONS

Figure 2

Méthode pour installer un collecteur de sédiment avec un adapteur en T.

Test de Pression du Système d'Alimentation de Gaz

- 1. Pour vérifier la pression d'arrivée à la valve de gaz, une bonde N.P.T. de 1/8" (3.175mm), accessible pour vérifier le jaugeage des connexions, doit être située immédiatement en amont de la connexion d'alimentation de gaz de l'appareil.
- Pendant un test de pression du système d'alimentation de gaz, l'appareil et sa valve de fermeture doivent être débranchés si une pression supérieure à 1/2 psig (3.5kPa) est employée.
- 3. Pendant un test de pression du système d'alimentation de gaz, si une pression égale ou inférieure à 1/2 psig (3.5kPa) est employée, l'appareil doit être isolé du système d'alimentation de gaz en fermant sa propre valve de fermeture manuelle.

Attention! Si une des procédures ci-dessus occasionne une pression supérieure à 1/2 psig (3.5kPa) sur la valve de gaz de l'appareil, une situation dangereuse s'en suivra.

Page 6 32189-2-0414




Figure 3

Vérifier les Pressions de Gaz

Un régulateur de pression est incorporé dans la valve de gaz propane et celle de gaz naturel. Les modèles pour le gaz naturel auront des pressions de gaz approximativement de 4" w.c. (.996kPa) à la sortie de la valve et une pression d'entrée à la valve d'un minimum de 5.0" w.c. (1.25kPa) pour permettre l'ajustement à l'entrée, allant à un maximum de 7.0" w.c. (1.74kPa). Les modèles pour le gaz propane auront des pressions de gaz approximativement de 10.0" w.c. (2.49kPa) à la sortie de la valve et une pression d'entrée à la valve d'un minimum de 11.0" (2.74kPa) pour permettre l'ajustement à l'entrée, allant à un maximum de 13.0" (3.24kPa). Une bonde N.P.T. de 1/8" (3mm), accessible pour vérifier le jaugeage des connexions, est située sur le côté de la sortie de la commande de gaz. Le régulateur incorporé se déclenche approximativement à 1/4 de la pression et s'ouvre au plus fort en 10 secondes.

ESPACES LIBRES

Espaces Libres

- En choisissant un emplacement pour l'installation, il est nécessaire de fournir l'espace libre adéquat pour permettre une bonne installation et l'entretien. Un espace libre à l'avant de 36" (91.4cm) est recommandé. Ne pas bloquer l'entrée et la sortie d'air sur le grillage avant
- 2. La profondeur minimum du mur pour le DVC-35 est 3/4" (19mm) et la profondeur maximum du mur est de 10" (254mm). La profondeur maximum du mur peut être augmentée en utilisant l'ensemble d'évacuation allongé dont le modèle est DV-1190. L'usage de tuyaux qui ne sont pas fournis par le fabricant, résultera en une performance insatisfaisante.
- 3. Le DVC-35 peut être attaché au mur ou encastré dans le mur jusqu'à 9 1/2" (241mm) de profondeur mais la profondeur minimum de 3/4" (19mm) pour le système d'évacuation et d'alimentation d'air doit être maintenue. Exemple: Si le radiateur est encastré dans le mur d'une profondeur de 9 1/2" (241mm), la profondeur minimum du mur doit être de 10 1/4" (260mm).
- 4. L'espace libre entre les côtés et le dessus du radiateur au mur dans lequel le radiateur est encastré est de 0.
- Lorsque vous utilisez les registres se dégageant sur les côtés, SOR-1 ou SOK-1, le radiateur ne peut pas être encastré dans le mur.
- L'espace libre aux murs de côté ou aux matériaux combustibles est de 4" (102mm).
- 7. L'espace libre au plafond est de 4" (102mm).
- 8. L'espace libre au plancher et au mur arrière est de (0) zéro mm.
- Lorsque le registre avec sortie sur le côté est utilisé, SOR-1, l'espace libre requis entre le radiateur et les murs de côté ou les matériaux combustibles est de 18" (457mm).
- La distance minimum du centre du capuchon d'évent au coin extérieur ou obstruction le plus près est de 12" (305mm).




Figure 4

L'évent terminal d'un appareil à évent direct doit être situé à au moins 9" (229mm) d'une ouverture par lequel les gaz d'un tuyau d'évacuation peut entrer dans le bâtiment. Le bas de l'évent terminal et la prise d'air doivent être situés à au moins 12" (305mm) au-dessus du niveau du sol. Voir localisation de l'évent, Figure 4.

AVERTISSEMENT: Le point le plus près du capuchon de l'évent doit être éloigné horizontalement d'un minimum de 6' (1.83m) du régulateur de pression. Dans le cas d'un fonctionnement défectueux du régulateur, la distance de 6' (1.83m) réduira la possibilité pour le gaz d'entrer par le capuchon de l'évent.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Emmplacement de l'Ouverture dans le Mur

Le radiateur doit être situé sur un mur extérieur. Trouver les montants du mur, ainsi l'ouverture dans le mur sera entre les montants du mur. Le radiateur a une largeur de 14 1/8" (358mm) et peut être encastré entre deux montants dont la distance standard est de 16" (406mm). Comme le représente la Figure 5, l'ouverture dans le mur exige un diamètre de 7 1/2" (191mm).

Un guide est fourni dans l'emballage du radiateur pour vous aider à positionner le radiateur sur le mur. Aussi, référer à la Figure 5 et la Figure 7 pour positionner le radiateur sur le mur et pour situer les connexions pour la ligne de gaz.

Installation des Sorties Optionnelles sur les Côtés


Le registre avec sortie sur le côté, SOR-1, peut être installé sur un ou les deux côtés du radiateur pourvu que les espaces libres de 18" (457mm) du mur ou d'un matériel combustible, comme le montre la Figure 6, soient obtenus.


- 1. Mettre "Hors Circuit" tout le pouvoir électrique du radiateur.
- 2. Enlever le panneau avant du radiateur.
- 3. Enlever les (2) vis #8 x 3/8" (9mm) qui attachent la plaque de fermeture de la paroi intérieure à la paroi intérieure.
- 4. Tracer une ligne entre les quatre fossettes qui sont sur le côté de la paroi extérieure pour former un carré.
- 5. Percer un trou dans le carré que vous avez tracé sur la paroi extérieure. Enlever la paroi de métal dans le carré tracé avec des ciseaux de métal ou un outil comparable. Attention! Ne couper pas les fils électriques situés entre la paroi extérieure et la paroi intérieure.
- 6. Insérer le trémie intérieur de 5" x 5" (127mm x 127mm) à travers la paroi extérieure. Aligner les trous libres sur le trémie intérieur avec les trous de vis sur la paroi intérieure. Attacher le trémie intérieur à la paroi intérieure avec (2) vis # 8 x 3/8" (9mm) que vous avez enlevées à l'étape 3.
- 7. Placer le registre avec les volets placés dans la direction désirée sur l'ouverture carré de 5 1/2" (140mm) et marquer les trous de montage en utilisant le registre comme guide.
- 8. Percer (2) trous de 1/8" (3mm) de diamètre sur le côté du radiateur et attacher le registre avec (2) vis # 10 x 1" (25mm). Les vis sont fournies.
- 9. L'installation du SOR-1 est complété.

L'ensemble de sortie sur le côté, SOK-1, l'assemblage du trémie de 10" (254mm) avec registre, pour dégager de l'air chaud dans une chambre avoisinante, peut être installé sur n'importe quel côté du radiateur pourvu que l'espace libre de 4" (102mm), comme le montre la Figure 6, soit obtenu. Pour installer le SOK-1, s'il vous plaît utilisé les étapes 1 jusqu'à 5 dans les instructions du SOR-1 pour les radiateurs DVC-35(SPP, IP). Maintenant, utiliser les étapes suivantes pour compléter l'installation du SOK-1.

- En utilisant les trémies intérieurs et extérieurs comme guide pour les trous, marquer et percer (4) trous de 1/8" (3mm) de diamètre dans la paroi intérieure et (4) trous de 1/8" (3mm) de diamètre sur le côté du radiateur.
- Situer et couper une ouverture carrée de 6 3/4" (171mm) à travers le mur.
- 3. Fixer le radiateur au mur (voir Fixer le Radiateur au Mur).
- 4. Avec le radiateur en place, après avoir vérifié l'alignement de l'ouverture de sortie sur le côté dans le mur et le radiateur, placer la plaque murale de sortie de côté de 9 3/8" x 9 3/8" (238mm x 238mm) par dessus le trémie extérieur. Passer le trémie extérieur à travers le mur et attacher la plaque murale de côté au mur du côté du radiateur avec (2) vis #10 x 1 1/2" (38mm). Les vis sont fournies.
- Attacher le trémie extérieur au côté du radiateur avec (4) vis #8 x 1/4" (6mm). Les vis sont fournies.
- 6. Positionner et attacher le trémie intérieur à la paroi intérieure avec (4) vis #8 x 1/4" (6mm). Les vis sont fournies.
- 7. Placer le registre dans l'ouverture carrée de 6 3/4" (171mm) avec ses

- volets dans la position désirée pour la sortie d'air et marquer les trous de montage en utilisant le registre comme guide.
- 8. Percer (2) trous de 1/8" (3mm) de diamètre dans le mur et attacher le registre avec (2) vis #10 x 1 1/2" (38mm). Les vis sont fournies.
- 9. L'installation du SOK-1 est complétée.





ESPACE LIBRE DE L'ENSEMBLE DE SORTIE DE CÔTÉ AU MUR ADJACENT.




Figure 6

Page 8 32189-2-0414

Emplacement de l'Alimentation Electrique

Sur le bas des panneaux des côtés gauche et droit, il y a une entrée défonçable de 7/8" (22mm) de diamètre. L'assemblage de la fiche à trois broches (prise de terre) est situé dans le compartiment des commandes (au bas) du radiateur. S'il vous plaît, enlever l'entrée défonçable de 7/8" (22mm) du côté du panneau approprié lorsque vous acheminez l'assemblage de la fiche à une prise de courant. L'appareil peut avoir une installation électrique permanente lorsqu'il est encastré. Enlever l'ensemble de la fiche à trois broches et terminer à l'intérieur de la boîte de jonctions de l'appareil.




Figure 7

Installation de l'Assemblage de la Fiche à Trois Broches (Prise de Terre)

- Débrancher le bouchon de nylon de la fiche de 3' (92cm) de la fiche de nylon sur le harnais de fils électriques. Enlever l'assemblage de la fiche de 3' (92cm) du compartiment des contrôles (au bas) du radiateur.
- Enlever l'entrée défonçable de 7/8" (22mm) du côté du panneau approprié.
- 3. Introduire le bouchon de nylon de l'assemblage de la fiche de 3' (92cm) dans l'ouverture de 7/8" (22mm) sur le côté du panneau.
- 4. Brancher le bouchon de nylon de l'assemblage de la fiche de 3' (92cm) à la fiche de nylon sur le harnais de fils électriques.
- 5. Placer le manchon d'allègement de tension de 7/8" (22mm) autour du cordon de l'assemblage de la fiche de 3' (92cm). Introduire le manchon d'allègement de tension de 7/8" (22mm) dans l'ouverture de 7/8" (22mm) sur le côté du panneau.

Attention! Le manchon d'allègement de tension de 7/8" (22mm) est dans la même enveloppe jaune que les Instructions pour l'Installation et le Manuel du Propriétaire.

Fixer le Radiateur au Mur

Référer à la Figure 5 pour l'emplacement de l'ouverture dans le mur de 7 1/2" (191mm) de diamètre pour le radiateur. Après avoir localisé et coupé l'ouverture dans le mur, positionner le tuyau d'évacuation du radiateur dans le centre de l'ouverture du mur. Lorsque vous fixez le radiateur au mur, enlever la plinthe et la moulure derrière le radiateur. Fixer le radiateur au mur par le haut de la paroi extérieure avec (2) boulons à ailettes et au plancher par le bas de la paroi extérieure avec (2) vis #10 x 1 1/2" (38mm). Les vis et les boulons sont fournis.

Couper les Tuyaux de Ventilation

Ceci est la partie la plus importante de l'installation. Avec le radiateur installé sur le mur, le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre et le tuyau d'échappement de 4" (102mm) de diamètre doivent être marqués et coupés en employant les procédures suivantes:

 Attacher le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre sur le collet de l'assemblage de la descente d'air. Soyez certain de placer

- le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre aussi loin que possible sur le collet de l'assemblage de la descente d'air. Marquer le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre, 1/2" (13mm) au-delà du mur extérieur. Enlever le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre du collet de l'assemblage de la descente d'air.
- 2. Attacher le tuyau d'échappement de 4" (102mm) de diamètre sur le collet de la sortie d'échappement qui est sur la chambre de combustion. Soyez certain que le tuyau d'échappement de 4" (102mm) de diamètre est placé aussi loin que possible sur le collet de la sortie d'échappement. Marquer le tuyau d'échappement de 4" (102mm) de diamètre, 2 1/4" (57mm) au-delà du mur extérieur. Enlever le tuyau d'échappement de 4" (102mm) de diamètre du collet de la sortie d'échappement qui est sur la chambre de combustion.
- Pour vous aider à faire une bonne coupe sur les tuyaux, tracez ou mettez du ruban adhésif tout autour des tuyaux. Ne pas déformer ou agrandir les tuyaux.

Installation de l'Ensemble de Ventilation (Voir Figure 8)

- 1 Calfeutrer sous le bord de la plaque extérieure de montage. L'étoupe est non fourni. Ajouter de l'étoupe pour corriger les inégalités sur la surface du mur.
- 2. Attacher le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre sur le collet de l'assemblage de la descente d'air. Attacher la plaque extérieure de montage que vous avez calfeutrée avec le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre. Positionner la plaque extérieure de montage de façon à ce que le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre ait une légère pente descendante vers l'extérieur. La pente descendante est nécessaire pour prévenir l'entrée de la pluie. Attacher la plaque extérieure de montage au mur extérieur avec 4 vis #10 x 1 1/2" (38mm). Les vis sont fournies
- 3. Appliquer du ciment pour radiateur ou du silicone RTV au collet de la sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre et sur le collet de 4" (102mm) du capuchon d'évent. Attacher le tuyau de sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre au collet de la sortie d'échappement de la chambre de combustion. Attacher le capuchon de l'évent au tuyau de sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre. Attacher le capuchon de l'évent à la plaque extérieure de montage avec 3 vis #10 x 1/2" (13mm). Les vis sont fournies.
- 4. L'installation est complétée.




Figure 8

Remontage et Étanchement du Système d'Évacuation et d'Alimentation d'air Lorsque le système d'évacuation et d'alimentation d'air est enlevé pour réparer le radiateur, les étapes suivantes vous assureront la bonne méthode pour remonter et assurer l'étanchéité du système d'évacuation et d'alimenation d'air .

- Enlever la vielle étoupe sous le bord de la plaque extérieure de montage. Appliquer de la nouvelle étoupe sous le bord de la plaque extérieure de montage. Ajouter de l'étoupe pour corriger les inégalités sur la surface du mur.
- Enlever la vieille étoupe autour du collet de la sortie d'échappement de la chambre de combustion et autour du collet du capuchon d'évent. Enlever la vieille étoupe autour des deux bouts du tuyau de sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre.
- 3. Attacher le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre au collet de l'assemblage de la descente d'air. Attacher la plaque extérieure de montage calfeutrée au tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION (suite)

diamètre. Positionner la plaque extérieure de montage de façon à ce que le tuyau d'arrivée d'air de 6" (152mm) de diamètre ait une légère pente descendante vers l'extérieur. La pente descendante est nécessaire pour prévenir l'entrée de la pluie. Attacher la plaque extérieure de montage au mur extérieur avec 4 vis #10 x 1 1/2" (38mm). Les vis sont fournies.

- 4. Appliquer du ciment pour radiateur ou du silicone RTV au collet de la sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre et sur le collet de 4" (102mm) de diamètre du capuchon d'évent. Attacher le tuyau de sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre au collet de la sortie d'échappement de la chambre de combustion. Attacher le capuchon de l'évent au tuyau de sortie d'échappement de 4" (102mm) de diamètre. Attacher le capuchon de l'évent à la plaque extérieure de montage avec 3 vis #10 x 1/2" (13mm). Les vis sont fournies.
- Le remontage et l'étanchement du système d'évacuation et d'alimentation d'air est complété.

Installer un Évent Près d'un Rebord de Fenêtre, Autre Genre de Saillie ou sur un Revêtement (vinyle, aluminium, etc...)


Les radiateurs à évent direct sont désignés pour être installés sur un mur extérieur uniforme. Lorsque le vent souffle de différentes directions (d'en haut, d'en bas, ou sur les côtés), il doit frapper le capuchon d'évent de façon à ce que les parties d'arrivée d'air et de sortie d'échappement de l'évent soient frappées également. Toutes sortes de saillies, par exemple une porte ou un cadre de fenêtre, peuvent dévier le vent qui frappera un côté de la section de l'arrivée d'air. Ceci occasionnera un retour de pression sur la portion d'échappement lequel étouffera la flamme et éventuellement produira l'extinction de la veilleuse.

Lorsque le capuchon d'évent doit être installé sur un revêtement ou près d'une saillie qui sera à 6" (152mm) de distance de la portion d'arrivée d'air, l'évent complet devra être soutenu loin du mur d'au moins la distance de la saillie. Nous recommandons une construction faite de 2" x 4" (51mm x 102mm) dont la dimension extérieure sera égale aux dimensions totales de la plaque de montage. La construction faite de 2" x 4" (51mm x 102mm) protégera le revêtement en vinyle d'une possibilité de déformation ou de décoloration. Tous les joints peuvent alors être rendus étanches et peinturés. L'épaisseur du mur, plus l'épaisseur de la construction faite de 2" x 4" (51mm x 102mm) ne doit pas excéder l'épaisseur totale de 10" (254mm) pour le DVC-35. (voir Figure 9). Si c'est le cas, vous devrez utiliser le DV-1190, l'ensemble d'extension du tuyau d'évacuation.

L'ensemble d'évent pour le revêtement en vinyle, DV-822, est disponible chez Empire Comfort Systems. L'épaisseur est de 3" (76mm) ce qui permet le prolongement du capuchon d'évent loin du revêtement ou des saillies. L'épaisseur du mur, plus l'épaisseur additionnelle de 3" (76mm) de l'extension du capuchon d'évent pour revêtement ne doit pas excéder une épaisseur totale de 10" (254mm) pour le DVC-35. (voir Figure 10).

AVERTISSEMENT: Lorsque l'ensemble d'évent pour le revêtement en vinyle DV-822 ou la construction faite de 2" x 4" (51mm x 102mm) est

ajouté à une installation déjà existante (radiateur est installé), n'essayer pas d'ajouter des sections de tuyau au tuyau de sortie d'échappement ou au tuyau d'arrivée d'air. Un joint étanche est requis pour les deux tuyaux. Référer à la liste des pièces à la page 19, pour commander les tuyaux.



Page 10 32189-2-0414

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DE LA VEILLEUSE FIXE POUR LE MODÈLE DVC-35SPP

POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER


AVERTISSEMENT: Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, un feu ou une explosion peut se produire causant des dommages à la propriété, des blessures corporelles ou la mort.

- Cet appareil a une veilleuse qui doit être allumée manuellement. Lorsque vous allumez la veilleuse, suivez exactement ces instruc-
- AVANT D'ALLUMER, sentez partout dans l'appartement dans lequel l'appareil est situé pour déceler une odeur de gaz. Soyez certain de sentir près du plancher parce qu'il y a des gaz qui sont plus pesant que l'air et ceux-ci resteront sur le plancher. QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ
- N'essayer pas d'allumer un appareil.
- Ne toucher pas les interrupteurs électriques. N'utiliser pas les téléphones dans le bâtiment.
- Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz en employant le téléphone de votre voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.

- Si vous ne pouvez pas contacter votre fournisseur de gaz, appeler le poste de pompiers.
- Utiliser seulement votre main pour pousser ou tourner le bouton de contrôle de gaz. N'utiliser jamais des outils. Si vous ne pouvez pas pousser ou tourner le bouton avec vos mains, n'essayer pas de le réparer; appeler un technicien qualifié. Forcer ou essayer de réparer peut résulter en un feu ou une explosion.
- Ne pas utiliser cet appareil si une pièce a été en contact avec l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le radiateur et remplacer toute pièce du système de commande et les commandes de gaz qui ont été en contact avec l'eau.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

- 1. Arrêter! Lire les informations de sécurité ci-dessus.
- 2. Mettre le thermostat à son plus bas réglage.
- 3. Éteindre tout pouvoir électrique à l'appareil.
- 4. Enlever le panneau d'accès au contrôle (panneau du bas avant).
- 5. Tourner le bouton de contrôle de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre · à la position "OFF".



BOUTON DE CONTRÔLE DU GAZ REPRESENT

- 6. Attendre 10 minutes pour se débarrasser des gaz. Après les 10 minutes, sentir partout y compris près du plancher pour déceler une odeur de gaz. Si vous sentez le gaz, ARRÊTER! Suivre "B" dans les informations de sécurité ci-dessus. Si vous ne sentez aucun gaz, aller à la prochaine étape.
- 7. Enlever le couvercle d'accès à la veilleuse situé sur la chambre de combustion.
- 8. Trouver la veilleuse suivre le tuyau de métal à partir du contrôle de gaz. La veilleuse



est située entre les deux tuyaux des brûleurs, derrière le couvercle d'accès à la veilleuse.

- 9. Tourner le bouton de contrôle de gaz dans le sens opposé des aiguilles d'une montre à la position "PILOT".
- 10. Pousser et garder complètement en bas le bouton rouge de remise à zéro et pousser à plusieurs reprises le bouton d'allumage jusqu'à ce que le brûleur de la veilleuse soit allumé. La veilleuse peut aussi être allumée avec une allumette. Continuer de tenir le bouton rouge de remise à zéro pour environ une minute après que la veilleuse soit allumée. Relâcher le bouton et il reviendra à sa position. La veilleuse est supposée rester allumer. Si elle s'éteint, recommencer les étapes 5 jusqu'à 10.
- Si le bouton ne revient pas à sa position lorsque vous le relâchez, arrêter et appeler immédiatement un technicien d'entretien ou le fournisseur de gaz.
- Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, tourner le bouton de contrôle de gaz à la position "OFF" et appeler votre technicien d'entretien ou votre fournisseur de gaz.
 - 11. Replacer le couvercle d'accès à la veilleuse.
 - 12. Tourner le bouton de contrôle de gaz dans le sens opposé des aiguilles d'une montre à la position "ON".
 - 13. Replacer le panneau d'accès au contrôle (panneau du bas avant).
 - 14. Allumer tout le pouvoir électrique de l'appareil.
 - 15. Mettre le thermostat au réglage désiré.

POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL

- Mettre le thermostat au plus bas réglage.
- Si l'entretien doit être fait, éteindre tout le pouvoir électrique à
- Enlever le panneau d'accès au contrôle (panneau du bas avant).
- Pousser légèrement le bouton de contrôle de gaz et tourner dans le
- sens des aiguilles d'une montre à la position "OFF". Ne pas forcer.
- Replacer le panneau d'accès au contrôle (panneau du bas avant).

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DE LA VEILLEUSE INTERMITTENTE POUR LE MODÈLE DVC-35IP

POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER

AVERTISSEMENT: Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, un feu ou une explosion peut se produire causant des dommages à la propriété, des blessures corporelles ou la mort.


- A. Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage lequel allume automatiquement la veilleuse.
 - Ne pas essayer d'allumer la veilleuse manuellement.
- B. AVANTLE FONCTIONNEMENT, sentir partout dans l'appartement dans lequel l'appareil est situé pour déceler une odeur de gaz. Soyez certain de sentir près du plancher parce qu'il y a des gaz qui sont plus pesant que l'air et ceux-ci resteront sur le plancher. QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ
- N'essayer pas d'allumer un appareil.
- Ne toucher pas les interrupteurs électriques. N'utiliser pas les téléphones dans le bâtiment.
- Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz en employant le téléphone de votre voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.

- Si vous ne pouvez pas contacter votre fournisseur de gaz, appeler le poste de pompiers.
- C. Utiliser seulement votre main pour pousser ou tourner le bouton de contrôle de gaz. N'utiliser jamais des outils. Forcer ou essayer de réparer peut occasionner un feu ou une explosion.
- D. Ne pas utiliser cet appareil si une pièce a été en contact avec l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le radiateur et remplacer toute pièce du système de commande et les commandes de gaz qui ont été en contact avec l'eau.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- 1. Arrêter! Lire les informations de sécurité ci-dessus.
- 2. Mettre le thermostat à son plus bas réglage.
- 3. Éteindre tout pouvoir électrique à l'appareil.
- Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage lequel allume automatiquement la veilleuse. Ne pas essayer d'allumer la veilleuse manuellement.

HONEYWELL IP SMART VALVE



- 5. Enlever la porte du panneau avant.
- 6. Glisser le bouton de contrôle de gaz à la position "OFF".

- 7. Attendre 10 minutes pour se débarrasser des gaz. Après les 10 minutes, sentir partout y compris près du plancher pour déceler une odeur de gaz. Si vous sentez le gaz, ARRÊTER! Suivre "B" dans les informations de sécurité ci-dessus. Si vous ne sentez aucun gaz, aller à la prochaine étape.
- 8. Glisser le bouton de contrôle de gaz à la position "ON".
- 9. Replacer la porte du panneau avant.
- 10. Allumer tout le pouvoir électrique de l'appareil.
- 11. Mettre le thermostat au réglage désiré.
- 12. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivre les instructions "POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL" et appeler votre technicien d'entretien ou votre fournisseur de gaz.

POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL

- 1. Mettre le thermostat au plus bas réglage.
- Si l'entretien doit être fait, éteindre tout le pouvoir électrique à l'appareil.
- 3. Enlever la porte du panneau avant.

- 4. Glisser le bouton de contrôle de gaz à la position "OFF".
- 5. Replacer la porte du panneau avant.

Page 12 32189-2-0414

ASPECT CONVENABLE DE LA FLAMME DE LA VEILLEUSE

La flamme de la veilleuse (Figure 11) sera bleue et s'allongera plus loin que le thermocouple. La flamme entourera le thermocouple juste endessous de la pointe.

Les veilleuses au gaz naturel exigent un ajustement lorsque la pression d'entrée de gaz est supérieure à 5.0" w.c. (1.25kPa). Enlever la vis du couvercle de la veilleuse sur la soupape de contrôle (Figure 3) et tourner la vis d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la flamme. Replacer la vis du couvercle de la veilleuse pour éliminer une fuite de gaz à cette ouverture de la soupape de contrôle.

Le gaz propane n'exige aucun ajustement.

Après l'usage, un nettoyage peut être exigé pour obtenir une flamme convenable.

Veilleuse modèle IP

Ce radiateur utilise un système "Smart Valve" Honeywell pour l'allumage intermittent de la veilleuse.


Lors d'un appel de chaleur par le thermostat, cette commande fera fonctionner la mini surface chaude d'allumage laquelle allumera la veilleuse qui elle à son tour allumera le brûleur principal. La soupape de gaz qui est utilisée dans ce système s'ouvre par étape ce qui veux dire qu'elle ouvrira à une basse pression pour l'allumage et puis ira à l'étape suivante, une pression d'entrée totale de 4" (102mm) H₂O pour le gaz naturel et une pression de 10" (254mm) H₂O pour le gaz PL.

Ajustement de la flamme de la veilleuse


La flamme de la veilleuse doit envelopper le bout de la tige de la flamme de 3/8" (10mm) à 1/2" (13mm)*. Voir Figure 11.

Pour ajuster:


- 1. Enlever le couvercle vissé pour l'ajustement de la veilleuse.
- 2. Tourner la vis intérieure pour l'ajustement dans le sens des aiguilles pour diminuer ou dans le sens anti-horaire pour augmenter la flamme de la veilleuse. L'ajustement de la veilleuse est délivré avec une pleine vitesse d'écoulement. Tourner la vis intérieure d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre si la pression d'entrée est trop grande.
- 3. Replacer le couvercle vissé après l'ajustement pour prévenir une fuite.



VEILLEUSE FIXE



VUE DE L'EXTRÉMITÉ DE LA LOCALISATION DE LA VEILLEUS VEILLEUSE FIXE REPRÉSENTÉE




VEILLEUSE MODÈLE IP

Figure 11

ASPECT CONVENABLE DE LA FLAMME DU BRÛLEUR PRINCIPAL

La flamme convenable aura une petite flamme bleue intérieure avec une flamme extérieure bleue pâle beaucoup plus grande. Il n'y a pas d'ajustement d'air primaire pour le brûleur. La flamme se corrigera si la pression préajustée à l'usine et les ouvertures sont utilisées. Après que le radiateur ait fonctionné, il se peut que les ouvertures du brûleur soient bloquées par des matières étrangères venant de l'air de combustion. Donc un nettoyage du brûleur peut être exigé pour obtenir une flamme convenable.

Pour nettoyer les ouvertures du brûleur, débrancher l'alimentation de gaz à la valve et enlever les vis qui tiennent la porte du brûleur. Après avoir enlevé la porte du brûleur de la boîte du brûleur, enlever chaque brûleur principal. Le support de montage de la veilleuse devra être dévissé et enlevé pour pouvoir enlever tous les brûleurs. Les brûleurs peuvent être nettoyés en soufflant de l'air comprimé ou en soufflant dedans. Soyez certain qu'il n'y est pas de poussière ou des matières étrangères qui bloquent les ouvertures du brûleur. Réassemblez en utilisant les mêmes vis que vous avez enlevées plus tôt et remettre la veilleuse dans la même position qu'avant et montré ci-dessus.




POSE DES FILS ÉLECTRIQUES

Si vous utilisez une source électrique extérieure, l'appareil, lorsqu'il est installé, doit avoir une prise de terre conforme avec les codes locaux ou dans l'absence de codes locaux, avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA70 ou Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Pour votre protection contre les dangers de chocs, cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (prise de terre) qui doit être branchée directement dans une prise de courant femelle qui a été convenablement mise à terre. Ne pas couper ou enlever la broche de mise à terre de cette fiche. Pour une prise de courant femelle qui n'a pas de mise à terre, un adaptateur qui a deux broches et un fil de mise à terre peut être acheté et branché dans la prise de courant femelle qui n'a pas de mise à terre et le fil doit être attaché à la vis du support de la prise de courant. Avec ce fil complétant la mise à terre, la fiche de l'appareil peut être branchée dans l'adaptateur. La boîte de jonction est munie d'un trou de 7/8" (22mm) pour utiliser un raccord conducteur, si les codes locaux exigent ce genre de protection.

Installation du Thermostat

Le thermostat doit être installé dans la même pièce que le radiateur. Il doit être de 4' (10.2cm) à 5' (12.7cm) au dessus du plancher et loin d'autres sources de chaleur (cuisinière, chauffe-eau, etc.) incluant les murs ou encadrements de porte ayant une source de chaleur dans la pièce avoisinante. Ne pas installer le thermostat sur un mur extérieur

AVERTISSEMENT: Lors de l'entretien des commandes, tous les fils doivent être identifiés avant de les débrancher. Une erreur de filetage peut entraîner un mauvais et dangereux fonctionnement. Vérifier que le fonctionnement soit convenable après l'entretien.






Figure 13

Page 14 32189-2-0414




DIAGRAMME À L'ÉCHELLE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE SOUPAPE IP

Figure 15

SUGGESTIONS POUR LE SERVICE ET L'ENTRETIEN

Général: Tous les radiateurs ont reçu un test d'allumage pour vérifier le bon fonctionnement. Ceci inclus la flamme du brûleur principal, la flamme de la veilleuse, le fonctionnement du ventilateur, le contrôle du ventilateur, le contrôle de fin de course et le fonctionnement de la valve automatique. Si le radiateur ne fonctionne pas à la première installation, nous vous suggérons de revérifier ce qui suit:

- 1. 115 volts à la boîte de jonction
- 2. Pression de gaz à l'arrivée
- 3. Le système de 24 volts
- 4. Le genre de gaz utilisé et montré sur la plaque d'identification Pour vous assister à l'entretien du radiateur, vous pouvez contacter le département de service à Empire Comfort Systems, Inc.

Veilleuse Modèle Fixe

Entretien de la Veilleuse et des Brûleurs Principaux, Ouverture de la Veilleuse, Thermocouple et Ouvertures du Brûleur Principal: Débrancher l'alimentation de gaz à l'entrée de la valve de contrôle. Enlever la porte du brûleur pour gagner accès aux pièces composantes ci-dessus.

L'allumage à étincelles n'allume pas la veilleuse: Lorsqu'il y a de l'air dans la ligne de gaz, par exemple lors de la première installation du radiateur ou à cause du non-fonctionnement durant l'été, la flamme de la veilleuse peut être trop faible pour s'enflammer lors des premiers essais. Tourner le bouton de la valve de contrôle à la position veilleuse et baisser le bouton rouge de remise à zéro. Tenir continuellement le bouton baissé pour drainer la ligne;

- 1 Utiliser une tige d'allumage pour allumer la veilleuse avec une allumette.
- Utiliser le piezo-allumeur à 30 secondes d'intervalles jusqu'à ce qu'elle s'allume.

Si l'électrode ne produit pas d'étincelle:

- 1. Vérifier les connexions des fils électriques
- 2. Vérifier la distance du brûleur de la veilleuse au bout de l'électrode. Doit être entre 1/8" (3mm) et 3/16" (4.8mm). Le fil de l'électrode et le bout doivent être éloignés à plus de 1/4" (6.3mm) de toutes autres pièces métalliques.

En aucune façon, la veilleuse ne s'allume pas:

- 1. Vérifier le bouton de la valve, il doit être dans la position "veilleuse".
- Vérifier l'ajustement de la veilleuse, il doit être complètement ouvert (dans le sens opposé des aiguilles d'une montre pour "ouvert").
- 3. S'il y a du gaz dans le tuyau d'alimentation, l'ouverture de la veilleuse et/ou le brûleur de la veilleuse est probablement bouché par un fil d'araignées. Nettoyer l'assemblage de la veilleuse et réallumer.

La veilleuse s'enflamme mais s'éteint lorsque le bouton est relâché:

1. Suivre les instructions et appuyer sur le bouton plus longtemps et

fermement.

- Déterminer si la flamme de la veilleuse s'allonge au-delà du thermocouple; si non, ajuster l'arrivée ou nettoyer le brûleur de la veilleuse.
- Remplacer le thermocouple si la lecture des millivolts est moindre que 15 millivolts.

La veilleuse s'éteint lors d'une opération normale.

- 1. Vérifier le tuyau d'entrée d'air pour qu'il soit bien ajusté aux deux extrémités [tuyau 6" (152mm) diamètre].
- Vérifier que la porte du brûleur et le couvercle de l'ouverture de la veilleuse soient fermés hermétiquement.
- 3. Vérifier l'entrée avec un manomètre ou un gazomètre.

Valve principale de gaz ne s'ouvre pas lorsque le thermostat est tourné à "ouvert":

- Vérifier que les 24 volts se rendent à la valve en enlevant un fil et en touchant à la MÊME BORNE qu'il était branché. Il y aura une petite étincelle à la borne. NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES PARCE QUE LE THERMOSTAT MURAL BRÛLERA.
- Les fils électriques du thermostat mural peuvent être court-circuités, ainsi vérifier pour un thermostat défectueux.
- Pour vérifier le voltage dans la ligne au radiateur, enlever le panneau avant et court-circuiter deux bornes du contrôle du ventilateur pour permettre au ventilateur de fonctionner. (Figure 14)

Nettoyage de l'Ensemble (Échangeur) de Combustion


Une PERSONNE D'ENTRETIEN QUALIFIÉE doit enlever l'ensemble (échangeur) de combustion et les chicanes du tuyau d'évacuation. Faire passer une pression d'air à l'intérieur de l'ensemble (échangeur) de combustion et des chicanes du tuyau d'évacuation de façon à nettoyer tous les passages.

Huilage du Moteur

Le moteur du ventilateur doit être nettoyé et huilé une fois chaque saison de chauffage. Les trous pour l'huile sont situés sur le dessus à chaque extrémité du moteur. Utiliser quelques gouttes d'huile à moteur #10. Pour nettoyer le moteur, souffler de l'air à travers les ouvertures de ventilation avec un aspirateur ou une source d'air à basse pression.


Page 16 32189-2-0414

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT DE LA VEILLEUSE INTERMITTENTE POUR LE MODÈLE DVC-35IP



⁽¹⁾ L'allumeur se fermera après 30 secondes d'essai pour l'allumage si la flamme de la veilleuse n'est pas allumée. Il se remettra en marche pour les 30 dernières secondes des 90 secondes d'essai pour l'allumage. La soupape de la veilleuse sera alimentée durant tout l'essai d'allumage. Ceci est un fonctionnement normal pour ce système d'allumage au gaz.

GUIDE DE DÉTECTION DES DÉFECTUOSITÉS DU SYSTÈME DE LA VEILLEUSE INTER-MITTENTE POUR LE MODÈLE DVC-35IP



Page 18 32189-2-0414

LISTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES PRINCIPAUX

Pour commander des pièces sous garantie, adressez-vous au revendeur Empire local. Veuillez voir le concessionnaire au www.empirecomfort.com. Pour assurer un service sous garantie, le revendeur doit connaître votre nom, votre adresse, la date d'achat et le numéro de série du produit, ainsi qui la nature du problème.

Pour commander des pièces après expiration de la période de garantie, veuillez communiquer avec votre revendeur ou avec l'un des distributeurs de pièces principaux indiqués ci-dessous. Cette liste est complétée de temps à autres. Pour consulter la liste courante, cliquez sur le bouton Master Parts à www.empirecomfort.com.

Remarque : Les distributeurs de pièces principaux sont des sociétés indépendantes qui stockent les pièces de rechange d'origine les plus couramment commandées pour les radiateurs, barbecues et foyers fabriqués par Empire Comfort Systems Inc.

Dey Distributing

1401 Willow Lake Boulevard Vadnais Heights, MN 55101

Téléphone: 651-490-9191 **Sans frais**: 800-397-1339

Site Web: www.deydistributing.com

Pièces : Radiateurs, foyers et barbecues

East Coast Energy Products

10 East Route 36

West Long Branch, NJ 07764

Téléphone: 732-870-8809 **Sans frais**: 800-755-8809 **Télécopieur**: 732-870-8811

Site Web: www.eastcoastenergy.com
Pièces: Radiateurs, foyers et barbecues

Victor Division of F. W. Webb Company

200 Locust Street Hartford, CT 06114

Téléphone: 860-722-2433
Sans frais: 800-243-9360
Télécopieur: 860-293-0479
Téléc. sans frais:: 800-274-2004

Site Web: www.fwwebb.com & www.victormfg.com

Pièces : Radiateurs, foyers et barbecues

Able Distributors

2501 North Central Avenue

Chicago, IL 60639

Téléphone: 773-889-5555 **Sans frais**: 800-880-2253 **Télécopieur**: 773-466-1118

Website: www. abledistributors.com

Pièces: Radiateurs

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pièces hors garantie

Les pièces peuvent être commandées auprès d'un réparateur, d'un revendeur ou d'un distributeur de pièce. Voir la liste des distributeurs de pièces principaux plus haut sur cette page. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé au réparateur ou revendeur de commander les pièces auprès du distributeur. Les pièces peuvent être expédiées directement au réparateur ou revendeur.

Pièces sous garantie

Les pièces sous garantie nécessitent un justificatif d'achat et peuvent être commandées auprès du réparateur ou du revendeur. Le justificatif d'achat est requis pour les pièces sous garantie.

Toutes les pièces figurant dans la Nomenclature des pièces comportent une Référence. Lors de la commande de pièces, voir d'abord le Numéro de modèle sur la plaque signalétique de l'appareil. Déterminer ensuite la Référence (pas le numéro de Repère) et la Description de chaque pièce à l'aide de l'illustration appropriée et de la liste. Veiller à bien fournir tous ces renseignements. . .

Numéro de série de l'appareil	Description de la pièce
Numéro de série de l'appareil	Numéro de pièce
Type de gaz (propane ou gaz naturel)	_

Ne pas commander de boulons, vis, rondelles ou écrous. Ce sont des articles de visserie standard pouvant être achetés dans toute quincaillerie ou magasin de bricolage.

Envois sous réserve de grèves, incendie et autres causes indépendantes de notre volonté.


LISTE DES PIÈCES

S'IL VOUS PLAÎT NOTER: Lorsque vous commandez les pièces, il est très important que le numéro de la pièce et la description coïncident.

Numéro d'index	Numéro de la pièce	Description
1	DV-1213	Plaque du dessus
2	R-3165	Agrafe pour la porte (exige 2)
3	DV-1204	Paroi de côté - Droit
4	DV-1202	Paroi arrière
5	DV-1205	Paroi de côté - Gauche
6	DV-1249	Descente d'air
7	DV-1230	Agitateur (exige 3)
8	DV-1233	Boîte de sortie arrière
9	DV-1224	Couvert de la boîte de sortie
10	R-3161	Ailettes du ventilateur
11	R-3166	Moteur du ventilateur
12	DV-1246	Support de montage pour le moteur
13	R-1536	Manchon
14	R-1499	Bague en caoutchouc (exige 4)
15	R-1454	Manchon en laiton (exige 4)
16	R-3164	Agrafe pour la porte (exige 2)
17	DV-1251	Écran protecteur intérieur - Droit (Inclus n° 22)
18	R-6176	Interrupteur pour la commande du venti- lateur
19	R-3175	Interrupteur de fin de course
20	DV-1255	Écran protecteur intérieur pour l'avant (SPP)
20	15666	Écran protecteur intérieur pour l'avant (IP)
21	DV-1253	Plaque de recouvrement de l'écran protecteur intérieur (exige 2)
22	DV-1252	Écran protecteur intérieur - Gauche (Inclus n° 22)
23	DV-1257	Assemblage pour l'échangeur
24	R-3162	Filtre
25	R-3163	Soutien pour le filtre
26	R-3232	Veilleuse - NAT (IP seulement)
26	R-3233	Veilleuse - PL (IP seulement)
27	P-88-61	Orifice - NAT (exige 3)
27	P-88-61	Orifice - PL (exige 3)
28	DV-1236	Tuyau de gaz
29	DV-1259	Paroi avant
30	P-112	Raccord du tuyau de gaz
31	R-1109	Manchon (3/8 x 1/2)
31	R-9505	Manchon (1/2 x 3/4) - NAT (IP seulement)
32	R-3170	Soupape de gaz -NAT (IP seulement)
32	R-3171	Soupape de gaz -PL (IP seulement)
32	R-2148	Soupape de gaz - NAT (SPP seulement)
32	R-5655	Soupape de gaz - PL (SPP seulement)
33	R-2708	Piezo-allumeur (SPP seulement)
34	DV-781	Ensemble du couvert pour le trou d'observation avec mica
35	M-155	Joint d'étanchéité
36	FF-160	Support pour le piezo (SPP seulement)
37	DV-1240	Devant du compartiment du brûleur

Numéro d'index	Numéro de la pièce	Description				
38	DV-1265	Corps du compartiment du brûleur				
39	M-156	Joint d'étanchéité				
40	DV-775	Support étanche (SPP seulement)				
40	DV-691	Support étanche (IP seulement)				
41	M-148	Joint d'étanchéité pour le tuyau de gaz				
42	DV-1235	Support de la veilleuse (IP seulement)				
43	R-3031	Brûleur (exige 3)				
44	DV-1239	Support pour le brûleur				
45	UH-810	Support de montage pour le transformateur (SPP seulement)				
45	UH-452	Support de montage pour le transformateur (IP seulement)				
46	R-1995	Transformateur (SPP seulement)				
46	R-998	Transformateur (IP seulement)				
47	UH-451	Couvert pour la boîte de jonction				
48	DV-572	Boîte de jonction				
49	R-1410	Manchon				
50	R-690	Cordon électrique				
51	R-1515	Manchon				
52	DV-1215	Plaque du bas				
53	R-3034	Veilleuse - NAT (SPP seulement)				
53	R-3035	Veilleuse - PL (SPP seulement)				
54	GWT-021	Support de la veilleuse (SPP seulement)				
55	R-3180	Assemblage de l'électrode et des fils (SPP seulement)				
56	R-2256	Thermocouple - 46cm (SPP seulement)				
57	R-6389	Thermostat mural à millivolt - 24v				
58	DV-1273	Assemblage complet d'évacuation				
59	DV-1355	Tuyau d'échappement				
60	DV-1354	Tuyau d'arrivée d'air				
61	DV-131	Plaque extérieure de montage				
62	DV-769	Assemblage du capuchon de l'évent				
N/A	DV-1261	Tuyau pour la veilleuse				
N/A	R-1081	Orifice pour la veilleuse - NAT (SPP seulement)				
N/A	R-1089	Orifice pour la veilleuse - PL (SPP seulement)				
N/A	R-1233	Orifice pour la veilleuse - NAT (IP seulement)				
N/A	R-3265	Orifice pour la veilleuse - PL (IP seulement)				
N/A	R-3172	Harnais pour les fils électriques (SPP seulement)				
N/A	R-3173	Harnais pour les fils électriques (IP seulement)				
N/A	R-3236	Fils électriques (IP seulement)				
N/A - Pas r	N/A - Pas représenté					

VUE DES PIÈCES



GARANTIE

Empire Comfort Systems Inc. garantit que ce produit de chauffage individuel est exempt de défauts au moment de son achat et pendant les périodes indiquées ci-dessous. Les produits de chauffage individuel doivent être installés par un technicien qualifié et doivent être entretenus et utilisés de façon sécuritaire, en conformité avec les instructions du mode d'emploi. Cette garantie est accordée à l'acheteur initial seulement et n'est pas transférable. Toutes les réparations sous garantie doivent être exécutées par un technicien d'appareil au gaz qualifié.

Garantie limitée de dix ans sur les pièces - Chambre de combustion

En cas de défaillance de la chambre de combustion (voir la nomenclature des pièces) en raison de défauts de pièces ou de maind'œuvre dans les dix ans à compter de la date d'achat, Empire s'engage à la réparer ou à la remplacer, au choix d'Empire.

Garantie limitée d'un an sur les pièces - Télécommande, thermostats, accessoires et pièces

En cas de défaillance d'une télécommande, d'un thermostat, d'un accessoire ou autre pièce en raison de défauts de maind'œuvre dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Empire s'engage à la réparer ou à la remplacer, au choix d'Empire.

Obligations du propriétaire

L'appareil doit être installé par un installateur qualifié et utilisé en conformité avec les instructions fournies avec l'appareil.

Conserver une facture, un chèque oblitéré ou un justificatif de paiement pour attester de la date d'achat et établir la période de garantie.

Accès immédiat à l'appareil pour la réparation.

Ce qui n'est pas couvert

Dommages pouvant résulter de l'emploi, de l'emploi abusif ou d'une installation incorrecte de cet appareil.

Frais de déplacement, de diagnostic et de transport des pièces sous garantie vers et depuis l'usine.

Réclamations qui n'impliquent pas des défauts de pièces ou de main-d'œuvre.

Réparations ou remplacements de pièces non autorisés.

Coûts de dépose et de remontage.

Appareil inutilisable en raison d'un entretien incorrect ou insuffisant.

Comment recourir à la garantie

Pour soumettre une réclamation en garantie, veiller à avoir le reçu à disposition et communiquer avec le revendeur installateur. Indiquer au revendeur le numéro de modèle,

le numéro de série, le type de gaz et le justificatif d'achat. Le revendeur installateur a pour responsabilité d'assurer la réparation et s'adressera à l'usine pour mettre en œuvre tout remplacement de pièces sous garantie. Empire met les pièces de rechange à disposition à l'usine. Les frais de port ne sont pas couverts.

Si, après s'être adressé au revendeur Empire, le service reçu n'est pas satisfaisant, communiquer avec : Consumer Relations Department, Empire Comfort Systems Inc., PO Box 529, Belleville, Illinois 62222 (États-Unis) ou envoyer un courriel à info@ empirecomfort.com en indiquant « Consumer Relations » dans le champ de sujet.

Vos droits en vertu de la loi provinciale

Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers, toutefois vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Page 22 32189-2-0414

	MAINTENANCE HISTORIQUE DE L'APPAREIL				
Date	Nom du distributeur	Nom du technicien de service	Entretien effectué/notes		
1					
-					
\vdash					



Empire Comfort Systems Inc. 918 Freeburg Ave. Belleville, IL 62220

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com. Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre revendeur.

www.empirecomfort.com

Page 24 32189-2-0414